7.5.10 Conexión de la alimentación para el suministro eléctrico de respaldo

1. Seleccionar la potencia total del apoyo eléctrico en función del tamaño de la vivienda y de su rendimiento energético. Hay 2 niveles de potencia como se indica en el siguiente cuadro:

Tab.27 Alimentación del apoyo eléctrico

Alimentación del apoyo	Potencia del apoyo eléctrico			
	Etapa 1	Etapa 2	Potencia máxima (Etapa 1 + Etapa 2)	
Monofásica	2 kW	0 kW	2 kW	
	2 kW	2 kW	4 kW	
	2 kW	4 kW	6 kW	
Trifásica	3 kW	3 kW	6 kW	
	3 kW	6 kW	9 kW	

Fig.64 Alimentación monofásica



- 2. Pasar el cable de alimentación del suministro eléctrico de respaldo por el conducto de cables reservado para los cables de los circuitos de 230/400 V.
- 3. Alimentación monofásica:
 - Insertar el puente según la salida del suministro eléctrico de respaldo, teniendo cuidado de presionarlo hasta la parte inferior del conector.
 - Conectar la alimentación del suministro eléctrico de respaldo (pulsar el botón para poder insertar el cable en el conector correctamente y asegurarlo).
 - Pasar el cable de alimentación del apoyo eléctrico por el pasacables situado en la parte inferior de la caja de conexiones.

Importante

i El puente viene en una bolsa que está dentro del módulo interior.

- Α Puente
- В Botón
- L1 Fase
- Ν Neutro
- $\left(\frac{1}{\overline{\cdot}}\right)$ Tierra

Tab.28 Alimentación monofásica

Potencia máxima	Puente para instalar	
2 kW	No instalar un puente.	
4 kW	А	
6 kW	A	

Fig.65 Alimentación trifásica

B	L1 L2 L3 D3 N 6kW 400V 3N~	L1 L2 L3 D3 N BkW 400V 3N~	—A
D		MW-5000775-1	

- 4. Alimentación trifásica:
 - Insertar el puente según la salida del suministro eléctrico de respaldo, teniendo cuidado de presionarlo hasta la parte inferior del conector.
 - Conectar la alimentación del suministro eléctrico de respaldo (pulsar el botón para poder insertar el cable en el conector correctamente y asegurarlo).
 - Pasar el cable de alimentación del apoyo eléctrico por el pasacables situado en la parte inferior de la caja de conexiones.

Importante

i El puente viene en una bolsa que está dentro del módulo interior.

Α	Puente
В	Botón
L1	Fase 1
L2	Fase 2
L3	Fase 3
Ν	Neutro
$\left(\frac{1}{\overline{\cdot}}\right)$	Tierra

Tab.29 Alim	nentación	trifásica
-------------	-----------	-----------

Potencia máxima		Puente para instalar	
	6 kW	No instalar un puente.	
	9 kW	A	

• Conexión de una caldera equipada con un cuadro de mando sin una entrada TAM

Fig.66 Caldera equipada con un cuadro de mando sin una entrada TAM



1 Alimentación eléctrica de la bomba de carga del agua caliente sanitaria

CS Contacto de seguridad

- 1. Conectar los cables eléctricos de acuerdo con el esquema de conexiones.
- 2. Ajustar en el cuadro de mando de la caldera los siguientes parámetros del instalador:
 - Poner la regulación de la caldera en modo confort 24h/24.
 - Temperatura de consigna de la calefacción = PH en el módulo interior.

Conexión de una caldera equipada con un cuadro de mando con una entrada TAM





1 Alimentación eléctrica de la bomba de carga del agua caliente sanitaria TAM Termostato de ambiente

7.5.11 Conexión de una piscina

La piscina no se calienta cuando el contacto está abierto (ajuste de fábrica). Solo continúa funcionando la protección antihielo.

La conexión eléctrica de una piscina se realiza en la PCI **SCB-04** opcional.

- Conectar la sonda de temperatura de la piscina al bloque de terminales TFlow.
- Conectar la bomba primaria de la piscina al bloque de terminales
 .
- 4. Conectar el mando de desconexión de calentamiento de la piscina al bloque de terminales de conexión **R-Bus**.



7.6 Conexión de las opciones



 Conectar las opciones en función de la configuración de la instalación al conector X12 o X19 de la tarjeta electrónica EHC-04 del módulo interior.

Tab.30 Conexión de las opciones al conector X12

Conector X12	Descripción	
Terminales R-Bus	Conexión del termostato conectado TXM, un termostato de encendido/apagado (ON/OFF)) o un termostato modulador.OT)	
BL1 IN y BL2 IN	Conexión de las entradas multifunción	
Entrada SO+/SO-	Conexión de un contador eléctrico	
Terminales Con- densation	Conexión de una sonda de condensación pa- ra enfriar un suelo radiante.	

Tab.31 Conexión de las opciones al X19

Conector	Descripción
X19	Opción de modo silencioso

7.6.1 Conexión de un termostato de encendido/apagado o modulador

El termostato de encendido/apagado o modulador se conecta a los terminales R-Bus de la PCI EHC-04 o de la PCI SCB-04 opcional.

Las PCI se suministran junto con un puente en los bornes R-Bus.

La entrada **R-Bus** se puede configurar para aumentar la flexibilidad y poder usar varios tipos de termostatos de encendido/apagado o OT.

Tab.32 Parámetros de control para la entrada OT de los bornes R-Bus

Parámetro	Descripción
CP640	Configuración de la dirección del contacto de la entrada OT para el modo de calefacción.
CP690	Inversión de la dirección de la lógica en modo de enfriamiento respecto del modo de calefacción

Tab.33 Configuración predeterminada de los parámetros CP640 y CP690

Valor del parámetro CP640	Valor del parámetro CP690	Calefacción si el contacto OT es	Refrigeración si el contacto OT es
1 (valor predeterminado)	0 (valor predeterminado)	cerrada	cerrada
0	0	abierta	abierta
1	1	cerrada	abierta
0	1	abierta	cerrada

7.6.2 Conexión de un termostato con un conector de calefacción/refrigeración

El termostato AC está conectado a los terminales **R-Bus** y **BL1** de la PCI **EHC–04** únicamente, con un circuito de calefacción único.

Las PCI se suministran junto con un puente en la entrada OT.

Tab.34

Valor del paráme- tro CP640	Valor del paráme- tro AP098	La entrada de blo- queo BL1 es	Modo de funciona- miento para la bomba de calor	Si el contacto OT está abierto	Si el contacto OT está cerrado
1 (valor predetermi- nado)	1 (valor predetermi- nado)	Abierto	Enfriamiento	Sin demanda de refrigeración	Demanda de refri- geración
1 (valor predetermi- nado)	1 (valor predetermi- nado)	Cerrado	Calefacción	Sin demanda de calefacción	Demanda de cale- facción
1	0	Abierto	Calefacción	Sin demanda de calefacción	Demanda de cale- facción
1	0	Cerrado	Enfriamiento	Sin demanda de refrigeración	Demanda de refri- geración
0	1	Abierto	Enfriamiento	Demanda de refri- geración	Sin demanda de re- frigeración
0	1	Cerrado	Calefacción	Demanda de cale- facción	Sin demanda de calefacción
0	0	Abierto	Calefacción	Demanda de cale- facción	Sin demanda de calefacción
0	0	Cerrado	Enfriamiento	Demanda de refri- geración	Sin demanda de re- frigeración

1. Conectar la entrada del termostato del «contacto calefacción/refrigeración» a la entrada **BL1** de la PCI **EHC–04** de la bomba de calor.

- Conectar la entrada On/Offdel termostato a la entrada OT de la PCI EHC-04 de la bomba de calor.
- En el menú Instalador/ EHC-04, configurar la entrada BL1 a «calefacción/refrigeración» ajustando el parámetro AP001 en 11.
- 4. En el menú Instalador/ EHC-04, configurar la dirección de contacto de la entrada BL1 con el parámetro AP098.
- 5. En el menú Instalador/ CIRCA, configurar la dirección de contacto de la entrada OT con el parámetro CP640.

7.7 Llenado de la instalación

7.7.1 Llenado del circuito de calefacción

Enjuagar bien la instalación de calefacción antes de llenarla.





• El uso de glicol en el circuito de calefacción invalida la garantía.

1. Llenar la instalación hasta alcanzar una presión de 1,5 – 2 bar. Leer la presión del manómetro mecánico.

| Importante

i

El manómetro mecánico, situado bajo el panel superior, cerca del vaso de expansión, solo se usa al rellenar de agua el módulo interior. Una vez encendida la bomba de calor, la presión aparece en pantalla.

- 2. Comprobar si hay fugas de agua.
- 3. Para un funcionamiento óptimo, purgar completamente el módulo interior y la instalación.

- Limpieza de instalaciones nuevas e instalaciones de menos de 6 meses
 - 1. Limpiar la instalación con un limpiador universal potente para eliminar los residuos de la misma (cobre, estopa, fundente para soldadura).
 - 2. Enjuagar bien la instalación hasta que el agua esté clara y libre de toda impureza.

Enjuague de una instalación existente

- 1. Eliminar cualquier residuo depositado en la instalación.
- 2. Enjuagar la instalación.
- 3. Limpiar la instalación con un limpiador universal para eliminar los residuos de la misma (cobre, estopa, fundente para soldadura).
- 4. Enjuagar bien la instalación hasta que el agua esté clara y libre de toda impureza.

8 Puesta en marcha

8.1 Generalidades

La bomba de calor se tiene que poner en servicio:

- La primera vez que se utiliza.
- Después de una parada prolongada.
- Después de cualquier circunstancia que requiera una reinstalación completa.

La puesta en servicio de la bomba de calor permite al usuario revisar los diversos ajustes y comprobaciones que hay que realizar para poner en marcha la bomba de calor con total seguridad.

8.2 Verificación antes de la puesta en servicio

8.2.1 Comprobación del circuito de calefacción

- 1. Comprobar que el volumen de los vasos de expansión es suficiente para la cantidad de agua de la instalación de calefacción.
- 2. Comprobar que el circuito de calefacción tiene suficiente agua. Si es necesario, rellenar con más agua.
- Comprobar que las conexiones de agua están correctamente apretadas.
- Comprobar que el circuito de calefacción está correctamente purgado.
- Comprobar que los filtros no están obstruidos. Limpiarlos si es necesario.
- Comprobar que las válvulas y los grifos termostáticos de los radiadores están abiertos.
- 7. Comprobar que todos los ajustes y los dispositivos de seguridad funcionan correctamente.

8.2.2 Comprobación de las conexiones eléctricas

- 1. Comprobar la conexión de la alimentación eléctrica del módulo exterior.
- Comprobar la conexión de la alimentación eléctrica del módulo interior.
- 3. Módulo interior con apoyo hidráulico: comprobar la conexión entre el módulo interior y la caldera.
- Módulo interior con apoyo eléctrico: comprobar la conexión del apoyo eléctrico.
- 5. Comprobar la conexión del cable de comunicación entre el módulo interior y el módulo exterior.
- 6. Comprobar la conformidad del disyuntor usado para la unidad interior, la unidad exterior y los respaldos.
- 7. Comprobar la posición y la conexión de las sondas.
- 8. Comprobar la conexión de la bomba o bombas de circulación.
- 9. Comprobar que está instalado el disyuntor recomendado (curva C)
- 10. Apretar los borneros.
- 11. Comprobar la separación de los cables de alimentación y baja tensión.
- 12. Comprobar la conexión del termostato de suelo radiante (si se utiliza).

8.2.3 Comprobación del circuito frigorífico

- 1. Comprobar la posición del módulo exterior (distancia a la pared).
- 2. Comprobar la estanqueidad de las conexiones frigoríficas.
- Asegurarse de que se ha comprobado la presión de evacuación llenando la instalación.
- 4. Asegurarse de que se han comprobado el tiempo de evacuación y la temperatura de salida durante la evacuación.

8.3 Procedimiento de puesta en servicio

Atención

- La primera puesta en servicio solo puede realizarla un profesional cualificado.
- 1. Volver a colocar todos los paneles, salpicaderos y cubiertas en el módulo interior y en la unidad exterior.
- 2. Armar los disyuntores del módulo interior y de la unidad exterior en el cuadro eléctrico, colocándolos en la posición I.
 - ⇒ La bomba de calor está encendida. La primera vez que se enciende, el panel de control muestra el menú CNF que permite especificar el tipo de módulo exterior presente en la instalación que se va a configurar.
- 3. En caso necesario, armar el disyuntor del suministro eléctrico de respaldo en el cuadro eléctrico, colocándolo en la posición I.
- 4. Configurar los parámetros **CN1** y **CN2** según la tabla que aparece a continuación.
- 5. La bomba de calor comienza el ciclo de arranque.

8.3.1 CNF menú

El menú **CNF** se emplea para configurar la bomba de calor híbrida en función del tipo de apoyo y de la salida de la unidad exterior instalada.

Tab.35 Valor de los parámetros **CN1** y **CN2** con suministro hidráulico de respaldo

Potencia del módulo exterior	CN1	CN2
4,5 kW	18	3
6 kW	2	3
8 kW	3	3
11 kW	4	3
16 kW	5	3

Tab.36 Valor de los parámetros CN1 y CN2 con suministro eléctrico de respaldo

Potencia del módulo exterior	CN1	CN2
4,5 kW	17	3
6 kW	7	3
8 kW	8	3
11 kW	9	3
16 kW	10	3

8.3.2 Ciclo de arranque

Durante el ciclo de arranque, la pantalla muestra diversos mensajes de información breves a efectos de comprobación.

Estos mensajes de información se presentan de manera secuencial.

1. Indicación de la versión del cuadro de mando



Fig.70

Fig.71 2. SCANpara buscar las diversas opciones conectadas Fig.72 3. LOADpara recuperar información de los diversos paneles de control 1W-5000020-Fig.73 4. Versión de software de la placa de circuito impreso de la unidad central -500002 Fig.74 5. Versión de parámetros de la placa de circuito impreso de la unidad central Fig.75 6. El ciclo de purga se pone en marcha automáticamente al arrancar el aparato, si se produce un error o durante un rearme manual RESET. JW-50000

8.4 Utilización del asistente de instalación en el cuadro de mando

Cuando se enciende el cuadro de mando por primera vez, el asistente de instalación se inicia automáticamente.

- 1. Seleccionar el idioma deseado pulsando las teclas + o -.
- 2. Confirmar la selección pulsando la tecla -

Fig.76



Fig.77



Fig.78

01	
02	
03	<u>₩</u> + ► ₩
04	<u>@</u> + ▶ , ↓ + , ↓ , = , = , = , = , = , = , = , = , =
05	
06	
	MW-10001142-2

 Seleccionar el número correspondiente al tipo de instalación pulsando las teclas + o -. La selección del tipo de instalación permite configurar automáticamente los parámetros necesarios para que el cuadro de mando funcione correctamente (pendiente, temperatura máxima del circuito, etc.). Si se desea una configuración distinta a

las propuestas aquí, es posible pulsar la tecla ^{ESC]} del panel de control para configurar los parámetros de forma manual.

Tipo de instalación	N.º
Un circuito de calefacción directo	01
Un circuito de calefacción directo y un acumulador de agua caliente sanitaria	02
Un circuito de calefacción directo y un circuito de cale- facción por suelo radiante con válvula mezcladora	03
Un circuito de calefacción directo, un acumulador de agua caliente sanitaria y un circuito de calefacción por suelo radiante con válvula mezcladora	04
Un circuito de suelo radiante directo	05
Un circuito de calefacción por suelo radiante directo y un acumulador de agua caliente sanitaria	06

5. Ajustar la curva de calefacción.

- ⇒ Los parámetros principales ya se han establecido.
- 6. En función de las opciones conectadas adicionales, llevar a cabo las configuraciones necesarias.

8.5 Comprobación del caudal mínimo

La instalación de calefacción debe poder asegurar un caudal mínimo en todo momento. Si el caudal es demasiado bajo, la bomba de calor puede apagarse automáticamente para su propia protección. En ese caso, dejan de garantizarse las funciones de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.

1. Comprobar el caudal mínimo tal y como se define en el parámetro **HP010**.

El valor del caudal de la instalación se puede leer utilizando el parámetro **AM056**.

 Configurar las válvulas de presión diferencial para garantizar un caudal óptimo en la instalación cuando las válvulas termostáticas estén cerradas. El caudal óptimo se puede definir mediante el parámetro HP069.

8.6 Instrucciones finales

Los distintos parámetros de la bomba de calor vienen preajustados de fábrica. Estos ajustes de fábrica se adaptan a las instalaciones de calefacción más habituales. Los parámetros se pueden modificar para otras instalaciones y situaciones.

1. Desactivar el modo de agua caliente sanitaria de la bomba de calor.

- 2. Simular una demanda de calor para activar el modo de calefacción.
- 3. Comprobar la puesta en marcha del módulo exterior y los apoyos conectados.
- 4. Comprobar el caudal de la instalación en comparación con el caudal mínimo.
- 5. Poner la bomba de calor en el modo de paro/antihielo.
- 6. Después de unos 10 minutos, purgar el aire de la instalación de calefacción.
- 7. Comprobar la presión hidráulica. Si es necesario, añadir agua al sistema de calefacción.
- Comprobar que no existen atascos en el filtro del retorno de la calefacción ni en el del agua caliente sanitaria. Limpiar el filtro si es necesario.
- 9. Reactivar los modos de agua caliente sanitaria y calefacción.
- 10. Explicar al usuario el funcionamiento de la instalación.
- 11. Entregue todos los manuales al usuario.

9 Funcionamiento

9.1 Funcionamiento del cuadro de mando

Fig.79



Fig.80

Fig.81

Fig.82

72





9.1.1 Descripción del cuadro de control

Descripción de las teclas

- 1 ESC: retorno al nivel anterior sin guardar los cambios realizados RESET: reinicio manual
- 2 IIIIII: acceso a los parámetros de calefacción
 —: reducción del valor
- 4 MODE: Pantalla MODO

----: acceso al menú seleccionado o confirmación de la modificación del valor

- Descripción de la pantalla
- Apoyo hidráulico
 - Demanda del apoyo hidráulico

Apoyo eléctrico

- Segunda etapa del apoyo eléctrico

- Estado del compresor

Símbolo fijo: compresor en funcionamiento

Modos de funcionamiento

- Símbolo fijo: función de calefacción habilitada
 - Símbolo intermitente: producción de calefacción en marcha
- Símbolo fijo: función de agua caliente sanitaria habilitada
- Símbolo intermitente: producción de agua caliente sanitaria en marcha
- Función de calefacción o refrigeración deshabilitada
- Función de agua caliente sanitaria deshabilitada

- Presión hidráulica de la instalación

La pantalla alterna entre la presión hidráulica del sistema y la temperatura de circulación medida.

- bar Símbolo fijo: aparece cuando se indica el valor de la presión hidráulica de la instalación
- Símbolo intermitente: la presión de la instalación es demasiado baja
- XXX Valor de presión en el sistema (en bar) o temperatura de circulación (en °C)
- Modo de frío
 - Símbolo fijo: modo de enfriamiento activado
 - Símbolo intermitente: solicitud de enfriamiento pendiente

Presentación de los menús

- Menú Información: muestra los valores medidos y los estados del aparato
- Menú Usuario: permite acceder a los parámetros del usuario
- B Menú Instalador: permite acceder a los parámetros del instalador
- Menú Forzado manual: el aparato funciona con el punto de consigna indicado, las bombas están en marcha y no se controlan las válvulas de tres vías.
- Menú Fallo: se ha producido un fallo en el aparato Esta información se indica mediante un código de error y un mensaje intermitente.
- Submenú CONTADOR
 - PROG HORARIO Submenú: Programación horaria específica para la calefacción y la producción de agua caliente sanitaria.
 Submenú RELOJ
- Menú Selección de tarjeta electrónica: acceso a la información sobre las tarjetas electrónicas adicionales conectadas
- Visualización de los nombres de las placas de circuito impreso
- El nombre de la placa de circuito impreso correspondiente a los parámetros mostrados se indica mediante 3 caracteres, al desplazarse por la pantalla.

Placa de circuito impreso de la unidad central **EHC-04**: circuito directo y agua caliente sanitaria

Placa de circuito impreso adicional SCB-04 : 2.º circuito







Fig.86

	i i	<u></u> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ΔŌ			
		1	1) س ر	₫	
÷		-6 88				





Fig.91





Fig.93

74



- CONTADOR Submenús / PROG HORARIO / RELOJ

- O CONTADOR Submenú (CNT)
 - PROG HORARIO Submenú: Programación horaria específica para la calefacción y la producción de agua caliente sanitaria. (CIRC A, CIRC B, ECS)
 - 1 Programa horario para los lunes
 - 2 Programa horario para los martes
 - 3 Programa horario para los miércoles
 - 4 Programa horario para los jueves
 - 5 Programa horario para los viernes
 - 6 Programa horario para los sábados
 - 7 Programa horario para los domingos
 - RELOJ Submenú (CLK)

Sondas de temperatura

- Sonda de temperatura ambiente conectada:
 - si el símbolo está fijo, representa el modo de INVIERNO;
 - si parpadea, representa el modo de VERANO.
- $\hat{\Box}_{i}$ Sonda de temperatura exterior conectada:
 - si el símbolo está fijo, representa el modo de INVIERNO;
 - si parpadea, representa el modo de VERANO.
- Otra información
 - Menú Probar: funcionamiento forzado en los modos de calefacción y refrigeración
 - Válvula de tres vías conectada
- Válvula de tres vías cerrada
- Válvula de tres vías abierta
- Bomba en funcionamiento

9.1.2 Navegación por los menús

Pulsar cualquier tecla para encender la retroiluminación de la pantalla del cuadro de mando.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 3 minutos, la retroiluminación del panel de control se apaga.

Pulsar las 2 teclas de la derecha al mismo tiempo para acceder a los distintos menús:

Tab.37 Menús disponibles

i	Menú Información
ŧ	Menú Usuario
ž.	Menú Instalador El instalador debe introducir el código 0012 mediante las tec- las + y - .
۲m	Menú Forzado manual
	Menú de avería
Ō	Submenú CONTADOR Submenú PROG HORARIO Submenú RELOJ



Importante

i Los distintos menús solo son accesibles cuando los iconos parpadean.

Pulsar la tecla + para:

- · acceder al siguiente menú,
- acceder al siguiente submenú,
- · acceder al siguiente parámetro,
- aumentar el valor.

Pulsar la tecla - para:

- · acceder al menú anterior,
- · acceder al submenú anterior,
- · acceder al parámetro anterior,
- · reducir el valor.

Pulsar la tecla de confirmación 🔶 para confirmar:

- un menú,
- un submenú,
- · un parámetro,
- un valor.

Cuando se muestre la temperatura, se puede volver a visualizar el tiempo pulsando la tecla de retorno

9.1.3 Descripción de las placas de circuito impreso

Al poner en marcha la bomba de calor, la PCI que aparece en el menú principal es EHC-04. El nombre de la PCI se desplaza por la parte inferior de la pantalla: EHC-04.

Solo el instalador puede acceder a los parámetros y ajustes de cada PCI.

Para controlar una instalación provista de un circuito adicional, es necesario instalar la PCI SCB-04. El nombre de la PCI se desplaza por la parte inferior de la pantalla: SCB-04.



Importante

Teniendo en cuenta los numerosos ajustes que se pueden efectuar en las 2 PCI en función del circuito en cuestión, el nombre de la PCI se representa mediante BBB en el resto del manual.

- 1. Conectar simultáneamente la corriente del módulo exterior y del módulo interior.
- 2. La bomba de calor comienza su ciclo de arranque.
 - ⇒ Si el ciclo de arrangue funciona normalmente, se inicia un ciclo de purga automática. En caso contrario, aparece un mensaje de error.





Fig.96





-04

MW-1000754-2

dW-1000687-1



...EHC /

9.2 Puesta en marcha

9.3 Apagado

R RRF 111111 **G**_{k} + MODE MW-5000027-4

Fig.100

Fig.99



Fig.101



9.3.1 Desconexión de la calefacción

Importante

El modo de calefacción se puede gestionar a través del submenú PROG HORARIO específico para la programación horaria.



i

Importante

Al desconectar la función de calefacción, se desconecta también la refrigeración.

1. Acceder al modo de parada pulsando la tecla MODE.

- 2. Seleccionar el modo de calefacción pulsando la tecla -.
- 3. Confirmar pulsando la tecla -

- 4. Seleccionar el apagado de la calefacción pulsando la tecla -. \Rightarrow La pantalla indica: $D \not \vdash F$.
 - La protección antihielo continúa funcionando.
 - La calefacción y el enfriamiento se han desactivado.



Importante

Pulsar la tecla + para reiniciar el aparato: la pantalla mostrará [] N.

- Confirmar pulsando la tecla —.
- Para volver a la pantalla principal, pulsar la tecla ^{ESC}.

Importante

La pantalla desaparece al cabo de unos pocos segundos de inactividad.

9.3.2 Desactivación de la función de refrigeración



i

Al desconectar la función de calefacción, se desconecta también la refrigeración.

- 1. Acceder al menú Ö.
- 2. Confirmar el acceso pulsando la tecla -
- 3. Seleccionar CIRCA o CIRCB pulsando las teclas + o -.
- 4. Confirmar la selección pulsando la tecla -
- 5. Seleccionar TP.C pulsando las teclas + o -.
- 6. Confirmar la selección pulsando la tecla -
- 7. Modificar el programa horario para detener la refrigeración.

Cuando la temperatura del agua de calefacción de la bomba de calor baja demasiado, se pone en funcionamiento el sistema integrado de protección. Este sistema de protección funciona del siguiente modo:

- Si la temperatura del agua es inferior a 5 °C, se pone en marcha la bomba de circulación.
- Si la temperatura del agua es inferior a 3 °C, se pone en marcha el apoyo.
- Si la temperatura del agua es superior a 10 °C, el apoyo se detiene y la bomba de circulación continúa funcionando durante un breve intervalo de tiempo.

En los cuartos con riesgo de helada, los grifos de los radiadores deben estar completamente abiertos.

10 Ajustes

10.1 Modificar los parámetros del instalador 🍰

Atención

La alteración de los ajustes de fábrica puede afectar negativamente al funcionamiento del aparato.

Los parámetros del menú **Instalador** solo deben ser modificados por un profesional cualificado.

- 1. Acceder al menú Instalador 2.
- 2. Para acceder al menú **Instalador**, introducir el código D / 2 pulsando las teclas + y -.
- 3. Confirmar el acceso pulsando la tecla -
- 4. Seleccionar el submenú deseado pulsando la tecla + o -.
- 5. Confirmar la selección pulsando la tecla -
- 6. Seleccionar el parámetro requerido presionando las teclas + y para desplazarse por la lista de parámetros ajustables.
- 7. Confirmar la selección pulsando la tecla -
- 8. Modificar el valor del parámetro usando las teclas +y -.
- 9. Confirmar el nuevo valor del parámetro pulsando la tecla -
- 10. Para volver a la pantalla principal, pulsar la tecla

10.2 Menú 🕹 Instalador

Fig.104



- 1 Submenú disponible
- 2 Nombre del circuito o placa de circuito impreso

Tab.38 Lista de submenús 🖞 del menú Instalador

Importante

i

En este manual solo se describen los parámetros que utiliza el dispositivo.

Submenú	Descripción	Nombre del circuito o placa de circuito impreso
CIRCA	Circuito de calefacción principal	EHC04
CIRCB	Circuito de calefacción adicional B	SC BOЧ-B
ECS	Circuito de agua caliente sanitaria	EHC04
EHC-04	EHC-04 Placa de circuito impreso de unidad central	ЕНСОЧ
SCB04-B	Placa de circuito impreso adicional del circuito B	SC 804-8



Fig.103



MW-1000753-1



3 Parámetros de ajuste

10.2.1 Menú Instalador CIRCA y CIRCB

CP : Circuits Parameters= parámetros del circuito de calefacción

Tab.39				
Parámetro	Descripción	Ajuste de fábrica CIRCA	Ajuste de fábrica CIRCB	
CP000	Consigna máxima de la temperatura de impulsión Para el circuito A: Se puede configurar desde 7 °C hasta 100 °C	Apoyo eléctrico: 90 Apoyo hidráulico: 75	50	
CP020	Tipo de circuito A, conectado con la PCI EHC-04:	2	2	
	 0 = circuito de calefacción desactivado 1 = radiadores. No se puede enfriar. 2 = suelo radiante. Se puede enfriar. 3 = no disponible 4 = no utilizada 5 = fancoil. Se puede enfriar. 			
	Tipo de circuito B, conectado a la PCI SCB-04:			
	 0 = circuito de calefacción desactivado 1 = radiadores. No se puede enfriar. 2 = suelo radiante con grifo mezclador. Se puede enfriar. 3 = Piscina 4 = no utilizada 5 = fancoil. Se puede enfriar. 6 y más = sin uso 			
CP030	Ancho de banda para modulación de la válvula mezcladora Se puede configurar desde 4 °C hasta 16 °C	no disponible	12	
CP040	Temporizado de la postcirculación de la bomba del circuito Se puede configurar desde 0 Min hasta 20 Min	3	4	
CP050	Se puede configurar desde 0 °C hasta 16 °C	no disponible	4	
CP060	Consigna temperatura ambiente del circuito en modo vacaciones Se puede configurar desde 5 °C hasta 20 °C	6	6	
CP070	Consigna ambiente para cambiar de confort a reducida en modo calefacción Se puede configurar desde 5 °C hasta 30 °C	16	16	
CP210	Pie de curva de la pendiente del circuito en modo confort	15	15	
	 Se puede ajustar a entre 16 y 90 °C ajustado a 15 = la temperatura de pie de curva se configura automáticamente y es igual a la temperatura de valor de consigna 			
CP220	Pie de curva de la pendiente del circuito en modo reducido	15	15	
	 Se puede ajustar entre 6 y 90 °C ajustado a 15 = la temperatura de pie de curva se configura automáticamente y es igual que la temperatura de valor de consigna 			
CP230	Pendiente del circuito calefacción Se puede configurar desde 0 hasta 4	0,7	0,7	
CP240	Influencia de la sonda de ambiente del circuito Se puede configurar desde 0 hasta 10	3	3	
CP270	Consigna de temperatura de mezcla de circuito en enfriamiento Se puede configurar desde 11 °C hasta 23 °C	18	18	

Parámetro	Descripción	Ajuste de fábrica CIRCA	Ajuste de fábrica CIRCB
CP340	Modo de reducción nocturna. Paro o circuito en funcionamiento • 0 = Parada demanda calor • 1 = Continua demanda calor	1	0
CP470	Número de días del programa de secado de suelo 0 = desactivado Se puede ajustar a entre 1 y 30 días	0	0
CP480	Ajuste de la temperatura inicial del programa de secado del suelo Se puede configurar desde 20 °C hasta 50 °C	20	20
CP490	Ajuste de la temperatura de parada del programa de secado del suelo Se puede ajustar a entre 20 y 50 °C	20	20
CP500	Activar/Desactivar sonda de temperatura de impulsión del circuito • 0 = Apagado • 1 = Encendido No modificar este ajuste	no disponible	0
CP640	 Nivel lógico contacto Opentherm del circuito 0 = el contacto para demanda de calor está abierto 1 = el contacto para demanda de calor está cerrado 	1	1
CP650	Consigna temperatura ambiente reducida en modo frío por circuito Se puede configurar desde 20 °C hasta 30 °C	29	29
CP690	Contacto Opentherm invertido en modo frío para demanda de calor por circuito • 0 = No • 1 = Si	0	0
CP750	Tiempo máximo de precalentamiento del circuito Se puede configurar desde 0 Min hasta 240 Min	0	0
CP780	Selección de la estrategia de control para circuito • 0 = Extra lenta • 1 = Muy lenta • 2 = Lenta • 3 = Normal • 4 = Rápida • 5 = Muy rápida	0	0
ADV	Parámetros avanzados ADV	Submenú CIRCA : no disponible	Submenú CIRCB : disponible

10.2.2 Menú Instalador blocIRCA y CIRCB\ADV

Tab.40

ADV	Descripción de los parámetros avanzados ADV	Ajuste de fábrica CIRCB
CP330	Tiempo necesario para que la válvula este totalmente abierta Se puede configurar desde 0 Sec hasta 240 Sec No modificar este ajuste	60

ADV	Descripción de los parámetros avanzados ADV	Ajuste de fábrica CIRCB
CP520	Ajuste de potencia del circuito Se puede configurar desde 0 % hasta 100 % No modificar este ajuste	100
CP530	PWM de la velocidad de bomba del circuito Se puede configurar desde 0 % hasta 100 % No modificar este ajuste	20
CP730	Factor de velocidad para aumento de temperatura del circuito • 0 = Extra lenta • 1 = Muy lenta • 2 = Lenta • 3 = Normal • 4 = Rápida • 5 = Muy rápida	2
CP740	Factor de velocidad para reducción de temperatura del circuito • 0 = Muy lenta • 1 = Lenta • 2 = Normal • 3 = Rápida • 4 = Muy rápida No modificar este ajuste	2
CP770	Circuito tras acumulador inercia • 0 = No • 1 = Si No modificar este ajuste	1

10.2.3 Menú Instalador ACS

Se debe conectar una sonda de agua caliente sanitaria al cuadro EHC–04 para mostrar estos parámetros.

DP : Direct Hot Water Parameters= parámetros del acumulador de agua caliente sanitaria

Tab.41

Parámetro	Descripción	Ajuste de fábrica
DP051	Función de refuerzo de agua caliente doméstica	0
	 0 = Económico 1 = Confort 	
DP120	Temperatura de histéresis relativa al valor de ajuste de temperatura de ACS Se puede configurar desde 0 °C hasta 40 °C	8
DP130	Compensación añadida en la temperatura de ACS para obtener el valor ajuste del generador dinámico.	20
DP213	Tiempo de poscirculación de la bomba ACS/válvula de 3 vías después de producción de ACS Se puede configurar desde 0 Min hasta 99 Min	3
ADV	Parámetros avanzados ADV	

10.2.4 Menú Instalador ACS\ADV

Se debe conectar una sonda de agua caliente sanitaria al cuadro EHC-04 para mostrar estos parámetros.

DP : Direct Hot Water Parameters= parámetros del acumulador de agua caliente sanitaria

Tab.42	Lista de	parámetros ADV	del submenú	del menú	Instalador	ł
--------	----------	----------------	-------------	----------	------------	---

ADV	Descripción de los parámetros avanzados ADV	Ajuste de fábrica
DP004	Modo protección anti-legionela	0
	 0 = Deshabilitada 1 = activado: el acumulador de agua caliente sanitaria se sobrecalienta a 65 °C durante 20 minutos una vez a la semana. 2 = automático: el acumulador de agua caliente sanitaria se controla de modo remoto. 	
DP046	Temperatura máxima del agua caliente sanitaria Se puede configurar desde 10 °C hasta 70 °C	70
DP047	Tiempo máximo permitido para producir agua caliente doméstica Se puede ajustar a entre 1 y 10 horas	3 (4,5 kW - 6 kW - 8 kW) 2 (11 kW - 16 kW)
DP048	Tiempo de calor mínimo antes de la producción de agua caliente doméstica Se puede ajustar a entre 0 y 10 horas	2
DP055	Si es 0, los TAS de bloqueo nunca se generanSe puede ajustar a entre 0 y 1	0
DP090	Retardo para arrancar el siguiente generador (etapa de respaldo) en modo ACS Se puede configurar desde 0 Min hasta 120 Min	90
DP100	Retardo para detener el siguiente generador (etapa de respaldo) en modo ACS Se puede configurar desde 0 Min hasta 120 Min	2
DP110	Retardo para arrancar el siguiente generador (etapa de respaldo) en modo ACS Se puede configurar desde 0 Min hasta 255 Min	5
DP150	ACS por sonda o por termostato	1
	0 = Apagado1 = Encendido	
DP160	Consigna de temperatura para anti-legionela Se puede configurar desde 60 °C hasta 90 °C No modificar este ajuste	65

10.2.5 Menú Instalador 🖞 \EHC-04 y SCB-04

AP : Appliance Parameters = Parámetros del aparato

Tab.43

Parámetro	Descripción	Ajuste de fábrica EHC–04	Ajuste de fábrica SCB-04
AP001	Función de la entrada de bloqueo (1:bloqueo total, 2:bloqueo parcial, 3:rearme usuario) BL1:	2	no disponible
	 1= Bloqueo total parada total de la instalación; protección antihela- das no garantizada 2= Bloqueo parcial de la instalación; protección antiheladas activa 3 = Restablecer bloqueo temporal de usuario 4 = Apoyo permitido 5 = Bomba de calor permitida 6 = Bomba de calor y apoyo permitido 7 = Tarifa Punta Tarifa Valle 8 = Bomba de calor sólo con fotovoltaica 9 = Bomba de calor y soporte con fotovoltaica 10 = Preparada Red inteligente 11 = calefacción / enfriamiento 		

Parámetro	Descripción	Ajuste de fábrica EHC–04	Ajuste de fábrica SCB-04
AP028	 Define el tipo de enfriamiento utilizado. 0 = Refrigeración apagado 1 = Potrigoración on funcionamiento 	0	1
	 2 = Refrigeración gratuita activa: no utilizada 		
AP063	Punto de ajuste de temperatura de circulación máxima para el quemador en calefacción central Se puede configurar desde 20 °C hasta 90 °C	Apoyo hidráulico: 90 Apoyo eléctrico: 75	no disponible
AP075	Rango de temperatura exterior entre los servicios de frío y calor con la bomba de calor parada Se puede ajustar a entre 0 y 10 °C	4	4
AP079	Inercia del edificio Se puede ajustar a entre 0 y 10	3	3
	 0 = 10 horas para un edificio con inercia térmica baja, 3 = 22 horas para un edificio con inercia térmica normal, 10 = 50 horas para un edificio con inercia térmica alta. 		
	La modificación del ajuste de fábrica solo es útil en casos excepcio- nales.		
AP080	Temperatura exterior por debajo de la cual se activa la protección antihielo:	3	3
	 se puede ajustar a entre -29 y 20 °C ajustada a -30 °C = función desactivada 		
AP091	Tipo de sonda exterior 0 = Auto	0	-
AP098	Configuración de dirección de contacto de entrada de bloqueo 1	1	no disponible
	 0 = entrada activa en el contacto Abierto 1 = entrada activa en el contacto Cerrado 		
AP099	Configuración de dirección de contacto de entrada de bloqueo 2	1	no disponible
	 0 = entrada activa en el contacto Abierto 1 = entrada activa en el contacto Cerrado 		
AP100	Ajuste de entrada de bloqueo 2	2	no disponible
	 1= Bloqueo total parada total de la instalación; protección antihela- das no garantizada 2= Bloqueo parcial de la instalación; protección antiheladas activa 3 = Restablecer bloqueo temporal de usuario 4 = Apoyo permitido 5 = Bomba de calor permitida 6 = Bomba de calor y apoyo permitido 7 = Tarifa Punta Tarifa Valle 8 = Bomba de calor sólo con fotovoltaica 9 = Bomba de calor y soporte con fotovoltaica 10 = Preparada Red inteligente 		
	 10 = Preparada Red inteligente 11 = Calefacción Refrigeración 		

HP : Heat-pump Parameters = Parámetros de la bomba de calor

Tab.44

Parámetro	Descripción	Ajuste de fábrica EHC–04
HP000	Temperatura exterior bivalencia Temperatura de bivalencia sobre la que solo se permite la bomba de calor	10

Parámetro	Descripción	Ajuste de fábrica EHC–04
HP054	Umbral COP sobre el que se autoriza func de bomba calor cuando modo híbrido es la energía primaria Se puede ajustar a entre 1 y 5 °C Valor aceptado cuando HP061=2	2,5
HP061	Gestión del modo híbrido:	1
	 0 = No híbrida 1 = Híbrida coste 2 = Híbrida energía primaria 3 = Hibrida CO2 	
HP065	Emisión eléctrica de CO2 en modo de calefacción Se puede ajustar a entre 0 y 100 (x0,01) Valor aceptado cuando HP061=3	18
HP066	Emisión eléctrica de CO2 en modo ACS Se puede ajustar a entre 0 y 100 (x0,01) Valor aceptado cuando HP061=3	4
HP067	Emisión de CO2 de gas o petróleo Se puede ajustar a entre 0 y 100 (x0,01) Valor aceptado cuando HP061=3	23
HP068	Eficiencia del aparato Se puede ajustar a entre el 0 y el 100 %	100
PP015	Tiempo de postcirculación circulador calefacción, 99 = bomba continua Poscirculación de la bomba de calefacción:	3
	 se puede ajustar a entre 0 y 98 minutos ajustada a 99 = funcionamiento continuo 	
AD	Detección automática	disponible
CNF	Restaurar los parámetros de fábrica	Consultar la placa de características.
ADV	Parámetros avanzados ADV	no disponible

10.2.6 Menú Instalador 🖞\EHC-04 y SCB-04\ADV

AP : Appliance Parameters = Parámetros del aparato

ADV	Descripción de los parámetros avanzados ADV	Ajuste de fábrica EHC–04	Ajuste de fábrica SCB-04
AP002	Activar función de demanda de calor manual. Contacto externo. En este modo, el valor de consigna de la temperatura utilizado será el del parámetro AP026.	0	
AP006	El aparato informará de presión de agua baja por debajo de este valor Se puede configurar desde 0 bar hasta 6 bar	0,3	no disponible
AP009	Horas de funcionamiento del quemador para mostrar aviso de mantenimiento Se puede ajustar a entre 0 y 65534 horas	17400	no disponible
AP010	Mantenimiento: • 0 = Sin aviso de revisión • 1 = Aviso de revisión personalizado • 2 = Aviso de revisión ABC	0	no disponible
AP011	Horas de funcionamiento para aviso de mantenimiento Se puede ajustar a entre 0 y 65534 horas	17400	no disponible

ADV	Descripción de los parámetros avanzados ADV	Ajuste de fábrica EHC–04	Ajuste de fábrica SCB-04
AP026	Consigna de la Temperatura de impulsión en demanda manual de calor Se puede ajustar a entre 7 y 80 °C Valor de consigna utilizado cuando el modo manual está activo (AP002 = 1)	40	no disponible
AP058	Mensaje de aviso que indica que la presión está baja Se puede configurar desde 0 bar hasta 2 bar	0,8	no disponible
AP072	Tipo de sensor de humedad • 0 = Sin sensor • 1 = On-off • 2 =0-10 volt sensor	0	
AP101	Desactivar/Activar (0/1) el ciclo de purga de aire • 0 = Apagado • 1 = Auto • 2 = Encendido	1	no disponible
AP102	Ajuste del circulador de la caldera como circulador de zona o de sistema • 0 = No • 1 = Si	1	no disponible

HP : Heat-pump Parameters = Parámetros de la bomba de calor

Tab.45

Parámetro ADV	Descripción de los ADV parámetros avanzados	Ajuste de fábrica EHC–04
HP002	Temperatura máxima de PAC Se puede configurar desde 20 °C hasta 90 °C	65 (6 kW - 8 kW - 11 kW- 16 kW) 60 (4,5 kW)
HP003	Temperatura de circulación mínima de la bomba de calor en modo de enfriamiento Se puede configurar desde 5 °C hasta 30 °C	5
HP010	Circulación mínima en el circuito de calefacción Se puede configurar desde 0 l/m hasta 90 l/m	5 para 4,5 kW 5 para 6 kW 8 para 8 kW 12 para 11 kW 12 para 16 kW
HP011	Mensaje de aviso que indica que la circulación está bajando Se puede configurar desde 0 l/m hasta 95 l/m	7 para 4,5 kW 7 para 6 kW 9 para 8 kW 14 para 11 kW 14 para 16 kW
HP030	Retardo para arrancar el siguiente generador Se puede configurar desde 0 Min hasta 600 Min	0
HP031	Retardo por detener el siguiente generador Se puede configurar desde 0 Min hasta 600 Min 0 = modo automático: usar parámetros HP047 a HP050	4
HP033	Valencia de impulsos del medidor eléctrico externo Se puede configurar desde 0 Wh hasta 1000 Wh	1
HP034	Capacidad desde la primera fase de reserva eléctrica Se puede configurar desde 0 kW hasta 10 kW Valor aceptado cuando HP031=0	0

Parámetro ADV	Descripción de los ADV parámetros avanzados	Ajuste de fábrica EHC–04
HP035	Capacidad desde la segunda fase de reserva eléctrica Se puede configurar desde 0 kW hasta 10 kW Valor aceptado cuando HP031=0	0
HP036	Porcentaje de glicol en el refrigerante	0
	 0 = 0% glycol 1 = 20% glycol 2 = 30% glycol 3 = 40% glycol 	
HP047	Parámetro para temporizador dinámico entre compresor de arranque y reserva Se puede ajustar a entre 1 y 10 minutos Valor aceptado cuando HP031=0	8
HP048	Parámetro para temporizador dinámico entre compresor de arranque y reserva Se puede ajustar a entre 0 y 60 minutos Valor aceptado cuando HP031=0	30
HP049	Parámetro para temporizador dinámico entre compresor de arranque y reserva Se puede ajustar a entre -30 y 0 °C Valor aceptado cuando HP031=0	-10
HP050	Parámetro para temporizador dinámico entre compresor de arranque y reserva Se puede ajustar a entre -30 y +20 °C Valor aceptado cuando HP031=0	15
HP051	Temperatura mínima de funcionamiento para la bomba de calor Se puede ajustar a entre -20 y +5 °C	-15 °C para 4,5 kW -15 °C para 6 kW -20 °C para 8 kW -20 °C para 11 kW -20 °C para 16 kW
HP058	Activar modo silencio: 0:desactivar modo silencio1:activar modo silencio • 0 = No • 1 = Si Requiere una opción específica. No disponible para AWHP 4.5 MR.	0
HP069	Ajuste de circulación de la bomba de calor según la config. de la potencia de la bomba de calor Se puede ajustar a entre 0 y 100 l/min	12 para 4,5 kW 17 para 6 kW 23 para 8 kW 32 para 11 kW 46 para 16 kW
HP079	Compensación máxima de enfriamiento Se puede ajustar a entre 0 y 15 °C	5
HP086	Activación del modo de gestión hidráulica para la configuración con una botella de equilibrio, o para un acumulador de reserva conectado como botella de equilibrio	0
	• 0 = No • 1 = Si	
HP087	Histéresis del acumulador de reserva para iniciar y detener la calefacción Se puede ajustar a entre 0 y 30 °C	6
HP091	Valor de ajuste de temperatura de compensación de calefacción con función fotovoltáica activada Se puede ajustar a entre 0 y 30 °C	0
HP092	Valor de ajuste de temperatura de compensación de ACS con función fotovoltáica activada Se puede ajustar a entre 0 y 30 °C	0
HP094	Hora de inicio del ruido bajo con opción activada Se puede ajustar a entre 00:00 y 23:59 Valor aceptado cuando HP058=1	22:00

Parámetro ADV	Descripción de los ADV parámetros avanzados	Ajuste de fábrica EHC–04
HP095	Hora de parada del ruido bajo con opción activada Se puede ajustar a entre 00:00 y 23:59. Valor aceptado cuando HP058=1	06:00
HP108	Temporización de la activación para los suministros de apoyo entre las fases 1 y 2 (suministro eléctrico de apoyo) en el modo de calefacción central	4
PP016	Velocidad máxima circulador de calefacción (%) Velocidad máxima de la bomba en modo de calefacción Se puede ajustar a entre el 20 y el 100 %	100%
PP018	Velocidad mínima del circulador de calefacción (%) Velocidad mínima de la bomba en modo de calefacción Se puede ajustar a entre el 20 y el 100 %	30%
AD	Detección automática	disponible
CNF	Restaurar los parámetros de fábrica	Consultar la placa de características
ADV	Parámetros avanzados ADV	no disponible

10.3 CONTADOR /PROG HORARIO / RELOJ Menús Ō

Tab.47 Lista de submenús 🕭

Submenú	Descripción
CNT	CONTADOR
CIRCA	Programación horaria para el circuito de calefacción principal
CIRCB	Programación horaria para el circuito de calefacción adicional B
ACS	Programación horaria para el circuito de agua caliente sanitaria
CLK	Ajuste del reloj y de la fecha

10.3.1 Menús CONTADOR, PROG HORARIO, RELOJ Ö\CNT

Tab.48 Selección del menú

Contadores	Selección
Contadores del circuito A	Seleccionar el menú EHC-04
Contadores del circuito B	Seleccionar el menú SCB04-B
Contadores conectados al funcio- namiento de la bomba de calor	Seleccionar el menú EHC-04

Tab.49 Contadores disponibles

Parámetro	Descripción	Unidad	EHC-04	SCB04-B
AC001	Número de horas que el aparato ha estado conectado a la red eléctrica	horas	х	х
AC005	Consumo de energía para calefacción en kWh	kWh	Х	
AC006	Consumo de energía para ACS en kWh	Wh	Х	
AC007	Consumo de energía para enfriamiento en kWh	Wh	Х	
AC008	Entrega de energía para calefacción central	kWh	Х	

Parámetro	Descripción	Unidad	EHC-04	SCB04-B
AC009	Entrega de energía para agua caliente doméstica	kWh	X	
AC010	Entrega de energía para el enfriamiento	kWh	X	
AC013	Estacional COP		X	
AC026	Contador del número de horas de funcionamiento del circulador	horas	Х	
AC027	Contador del número de arranques del circulador	-	X	
AC028	Tiempo total de funcionamiento de la primera etapa de respaldo	horas	X	
AC029	Tiempo total de funcionamiento de la segunda etapa de respaldo	horas	Х	
AC030	Inicios totales de la primera etapa de respaldo	-	X	
AC031	Inicios totales de la segunda etapa de respaldo	-	X	
DC002	Número de válvulas diversoras para ACS	-	X	
DC003	Número de horas con la V3V en posición ACS	horas	X	
DC004	Número de arranques del compresor durante la producción de agua caliente sanitaria		Х	
DC005	Número de arranques del compresor		X	
PC002	Número de arranques del compresor	-	-	Х
PC003	Número de horas de servicio del compresor	horas	X	
CODE	Introducir el código del instalador para acceder a los siguientes parámetros.		Х	
AC002	Número de horas que el aparato ha estado produciendo calor desde el mantenimiento	horas	Х	
AC003	Número de horas de funcionamiento desde el último mantenimiento	horas	Х	
AC004	Número de arranquesdel quemador desde el último mantenimiento		X	
AC013	Coeficiente de rendimiento estacional		X	
SERVICE	Reinicio del servicio de mantenimiento CLR: los contadores AC002 , AC003 y AC004 se ponen a cero.		X	

10.3.2 Menús CONTADOR, PROG HORARIO, RELOJ Ó\CIR-CA, CIRCB y ACS

Tab.50	
Menú	Descripción
CIRCA	 TP.H: Programación horaria para calefacción 06:00 - 23:00 ENCENDIDO 23:00 - 06:00 APAGADO TP.C: Programación horaria para refrigeración 14:00 - 23:00 ENCENDIDO 23:00 - 14:00 APAGADO
CIRCB	Programación horaria para calefacción 06:00 - 23:00 ENCENDIDO 23:00 - 06:00 APAGADO

Menú	Descripción
ACS	Programación horaria para agua caliente sanitaria 06:00 - 23:00 ENCENDIDO 23:00 - 06:00 APAGADO

10.3.3 Menús CONTADOR, PROG HORARIO, RELOJ O\CLK

Tab.51			
Parámetro CLK	Unidad	НМІ	
HORAS	Se puede ajustar a entre 0 y 23	disponible	
MINUTOS	Se puede ajustar a entre 0 y 59	disponible	
FECHA	Se puede ajustar a entre 1 y 31	disponible	
MES	Se puede ajustar a entre 1 y 12	disponible	
ANO	Se puede ajustar a entre 2000 y 2100	disponible	

10.4 Descripción de los parámetros

10.4.1 Funcionamiento del apoyo en modo de calefacción

Condiciones para la activación del apoyo

i Importante

- Si los parámetros **AP001** y **AP100** se configuran como 4, 6 u 8 y se activa la entrada **BL** correspondiente, los respaldos se desactivarán y no se pondrán en marcha.
- Si los parámetros **HP030** y **HP031** se configuran como 0, la temporización de la activación y desactivación de los respaldos se ajusta en función de la temperatura exterior.

En el modo de calefacción, los apoyos se controlan a través de los siguientes parámetros:

Tab.52 Parámetros para la producción de calefacción

Parámetro	Descripción
AP016	Activar o desactivar el modo Calefacción
HP030	Retardo para arrancar el siguiente generador(t1).
HP031	Retardo por detener el siguiente generador(t2).
AP001	Función de la entrada de bloqueo (1:bloqueo total, 2:bloqueo parcial, 3:rearme usuario)(BL1).
AP100	Ajuste de entrada de bloqueo 2.

La curva de temporización para activar el apoyo viene determinada por los parámetros HP047 , HP048 , HP049 y HP050 .



- 1 HP047: Duración mínima de la temporización para la activación del apoyo
- 2 HP048 : Duración máxima de la temporización para la activación del apoyo
- **3 HP049**: Temperatura exterior mínima de la temporización para la activación del apoyo
- 4 HP050: Temperatura exterior máxima de la temporización para la activación del apoyo
- **T** Tiempo (minutos)
- t Temperatura exterior (°C)

Funcionamiento del apoyo en caso de error en el módulo exterior

Si se produce un fallo en el módulo exterior durante una demanda de calor en la instalación, se pone en marcha inmediatamente el apoyo de caldera o eléctrico para garantizar el confort de calefacción.

Funcionamiento del apoyo durante el deshielo del módulo exterior

Cuando el módulo exterior está realizando un deshielo, la regulación protege toda la instalación poniendo en marcha los apoyos si es necesario.

Se incluye una medida de protección adicional por si la temperatura del agua desciende muy deprisa. En este caso, el módulo exterior se apaga.

Principio de funcionamiento cuando la temperatura exterior desciende por debajo del umbral de funcionamiento del módulo exterior

Si la temperatura exterior desciende por debajo de la temperatura mínima funcionamiento del módulo exterior especificado por el parámetro HP051, no se permite que funcione el módulo exterior.

Si hay una demanda pendiente en la instalación, se pone en marcha inmediatamente el apoyo de caldera o eléctrico para garantizar el confort de calefacción.

10.4.2 Configuración del cambio de calefacción a producción de agua caliente sanitaria

El sistema no permite producir simultáneamente calefacción y agua caliente sanitaria.

La lógica de conmutación entre el modo de agua caliente sanitaria y el modo de calefacción es la siguiente:

Fig.106 Curva de temperatura del agua caliente sanitaria



- A **DP048** Tiempo de calor mínimo antes de la producción de agua caliente doméstica
- B DP047 Tiempo máximo permitido para producir agua caliente doméstica
- Cp DP070 Consigna confort ACS o DP080 Consigna reducida ACS
- T Temperatura
- Tp DM006 Temperatura del agua caliente sanitaria t Tiempo
- D DP120 Temperatura de histéresis relativa al valor de ajuste de temperatura de ACS

Fase	Descripción del funcionamiento
1	Producción de agua caliente sanitaria únicamente. Al encender, si está habilitada la producción de agua caliente sanitaria, pero no es necesario acelerarla (DP051 se establece en 0), se inicia un ciclo de pro- ducción de agua caliente sanitaria durante un tiempo máximo que se puede ajustar y configurar median- te el parámetro DP047 . Si el confort de calefacción es insuficiente, quiere decir que la bomba de calor funciona demasiado tiem- po en modo de agua caliente sanitaria y hay que reducir la duración máxima de la producción de agua caliente sanitaria.
2	Solo calefacción. Se detiene la producción de agua caliente sanitaria. Aunque no se consiga alcanzar la consigna de agua caliente sanitaria, se fuerza un período de calefacción mínimo. Este periodo se puede especificar y ajustar con el parámetro DP048 . Después del período de calefacción se vuelve a autorizar la carga del acumulador.
3	Producción de agua caliente sanitaria únicamente. Cuando se alcanza la consigna de agua caliente sa- nitaria, comienza un periodo en modo de calefacción.
4	Solo calefacción. Cuando se alcanza el diferencial DP120 , se activa la producción de agua caliente sa- nitaria. Si no hay suficiente agua caliente sanitaria (p. ej., el agua caliente sanitaria no se calienta lo suficiente- mente rápido), reducir el diferencial de activación (histéresis) modificando el valor del parámetro DP120 . Con ello el acumulador ACS calienta el agua más deprisa.
5	Producción de agua caliente sanitaria únicamente.

10.4.3 Funcionamiento del apoyo en modo de agua caliente sanitaria

Condiciones para la activación del apoyo

Las condiciones para la activación del apoyo productor de agua caliente sanitaria se describen en la tabla a continuación.

Tab.53

Parámetro	Ajuste
AP001	La función de entrada de bloqueo BL1 no está configurada en 4, 6 ni 8
AP100	La función de entrada de bloqueo BL2 no está configurada en 4, 6 ni 8

Parámetro	Ajuste	
AP098	Configuración de dirección de contacto de entrada de bloqueo 1	
	 0 = entrada activa en el contacto Abierto 1 = entrada activa en el contacto Cerrado 2 = entrada activa en el contacto Desact. 	
AP099	Configuración de dirección de contacto de entrada de bloqueo 2	
	 0 = entrada activa en el contacto Abierto 1 = entrada activa en el contacto Cerrado 	

Descripción del funcionamiento

El comportamiento del respaldo hidráulico o eléctrico en el modo de agua caliente sanitaria depende de la configuración del parámetro **DP051**.

Tab.54 Comportamiento del apoyo hidráulico o eléctrico

Valor del parámetro DP051	Descripción del funcionamiento
0	Durante la producción de agua caliente sanitaria, el sistema da prioridad a la bomba de calor. Solo se recurre al respaldo hidráulico o eléctrico si ya ha trascurrido la temporización DP090 en el modo de agua caliente sanitaria salvo que esté activado el modo híbrido. En ese caso, se aplica la lógica del sistema híbrido.
1	En el modo de producción de agua caliente sanitaria se da prioridad al confort acele- rando la producción de agua caliente sanitaria mediante el uso simultáneo de la bomba de calor y el apoyo hidráulico o eléctrico. En este modo no hay un tiempo máximo para la producción de agua caliente sanitaria, ya que el uso de los apoyos contribuye a asegurar el confort de agua caliente sanitaria más rápidamente.

10.5 Ajuste de los parámetros

Fig.107



Fig.108



- 10.5.1 Selección del idioma
 - 1. Acceder al menú Usuario.
 - 2. Seleccionar el submenú HMI.
 - 3. Seleccionar el parámetro **AP103** correspondiente a la selección del idioma pulsando las teclas + o −.
 - 4. Confirmar pulsando la tecla -

5. Acceder a los idiomas disponibles pulsando la tecla -

Fig.109



- 6. Seleccionar el idioma pulsando las teclas + o hasta que aparezca en la pantalla el idioma correspondiente.
- 7. Confirmar pulsando la tecla ← .
- 8. Para volver a la pantalla principal, pulsar la tecla $\stackrel{\mathsf{ESC}}{\longleftarrow}$.

10.5.2 Selección del tipo de unidad exterior y el tipo de suministro de apoyo (CN1 et CN2)

- 1. Acceder al menú Instalador 2.
- 2. Para acceder al menú **Instalador**, introducir el código **0012** pulsando las teclas + y -.
- 3. Confirmar el acceso pulsando la tecla -
- Para acceder a los parámetros de la PCI EHC-04, pulsar la tecla + o -.
- 5. Seleccionar el menú CNF (reinicio del panel de control) pulsando las teclas + o -.
- 6. Confirmar pulsando la tecla -
- Consultar la tabla siguiente e introducir los valores correspondientes al tipo de unidad exterior y al tipo de suministro de apoyo presionando las teclas + o -.
- 8. Confirmar la selección pulsando la tecla -
- 9. Para volver a la pantalla principal, pulsar la tecla ESC.

CNF menú

El menú **CNF** se emplea para configurar la bomba de calor híbrida en función del tipo de apoyo y de la salida de la unidad exterior instalada.

Tab.55 Valor de los parámetros **CN1** y **CN2** con suministro hidráulico de respaldo

Potencia del módulo exterior	CN1	CN2
4,5 kW	18	3
6 kW	2	3
8 kW	3	3
11 kW	4	3
16 kW	5	3

Tab.56Valor de los parámetros CN1 y CN2con suministro eléctrico de
respaldo

Potencia del módulo exterior	CN1	CN2
4,5 kW	17	3
6 kW	7	3
8 kW	8	3
11 kW	9	3



Fig.111





Potencia del módulo exterior	CN1	CN2	
16 kW	10	3	

10.5.3 Ajuste de la curva de calefacción

La temperatura del pie de la curva de calefacción permite imponer al circuito de calefacción una temperatura mínima de funcionamiento.

La temperatura mínima de funcionamiento puede ser constante si la pendiente del circuito es cero.

- 1. Acceder al menú Instalador 2.
- Para acceder al menú Instalador, introducir el código 0012 pulsando las teclas + y -.
- 3. Confirmar el acceso pulsando la tecla ← .
- Seleccionar el circuito o la placa de circuito impreso que se desee pulsando la tecla + o −.

Circuito	Tarjeta electrónica
А	EHC-04
В	SCB-04

- 5. Confirmar la selección pulsando la tecla -
- 6. Ajustar el gradiente de calefacción mediante el parámetro CP230.
- Si es necesario, ajustar el punto de consigna máximo de salida mediante el parámetro CP000.
- 8. Si es necesario, ajustar la temperatura de pie de curva en modo de día mediante el parámetro **CP210**.
- 9. Si es necesario, ajustar la temperatura de pie de curva en modo de noche mediante el parámetro **CP220**.
- 10. Para volver a la pantalla principal, pulsar la tecla $\stackrel{\text{ESC}}{\longleftarrow}$.

10.5.4 Configuración de la función de consumo estimado de energía eléctrica

180.57	
Conexiones	El contador de energía eléctrica se conecta a la entrada S0+/S0- de la PCI EHC–04 . No instalar contadores para los suministros eléctricos de respaldo.
Especificaciones del contador de energía	Voltaje mínimo admisible: 27 V
	Intensidad mínima admisible: 20 mA
	Duración mínima de la impulsión: 25 ms
	• Frecuencia máxima: 20 Hz
	Ponderación de la impulsión: entre 1 y 1000 Wh
	Elegir medidores cuyo número de impulsos por kW sea múltiplo de 1000.

El cómputo de energía proporciona información sobre:

- el consumo de energía eléctrica,
- la producción de energía térmica para los modos de calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración.

Para calcular el cómputo total de la energía térmica restituida también se tiene en cuenta la energía térmica de respaldo hidráulico o eléctrico.

- 1. Acceder al menú Instalador 2.
- 2. Para acceder al menú **Instalador**, introducir el código **0012** pulsando las teclas + y -.
- 3. Confirmar el acceso pulsando la tecla ←
- 4. Seleccionar EHC-04 pulsando las teclas + o -.

- 5. Confirmar el acceso pulsando la tecla -
- 6. Configurar los parámetros HP033, HP034 y HP035.

Tab.58

Situación	Configuración
En función del tipo de contador de energía instalado	Ajustar el valor de los impulsos del parámetro HP033 . El intervalo de ajuste del parámetro HP033 oscila entre 0 (sin cómputo) y 1000 Wh. El ajuste predeterminado para el peso de los impulsos es 1 Wh. Si el medidor de impulsos da valores como número de impulsos por kWh, el valor se debe dividir entre 1000.
Si se cuenta con sumi- nistro hidráulico de res- paldo	Configurar los parámetros HP034 y HP035 a 0.
Si se cuenta con sumi- nistro eléctrico de res- paldo	Configurar los parámetros HP034 y HP035 de acuerdo con la configuración de potencia de las eta- pas del suministro eléctrico de respaldo.

10.5.5 Configuración de un apoyo hidráulico

1. Abrir la caldera de apoyo de acuerdo con su cuadro de mando.

Configuración de una caldera equipada con entrada de termostato de ambiente

1. Ajustar en el cuadro de mando de la caldera los siguientes parámetros del instalador.

Tab.59 Ajuste con el cuadro de mando MK2

Parámetro	Ajuste
E.TEL	THERM A
TPC J / TPC N	Temperatura de consigna del agua caliente sanitaria +5 °C
PENTE CIRC.A	0,0

Tab.60 Ajuste con otro cuadro de mando

Parámetro	Ajuste
Temperatura de consigna del termostato de caldera/calefac- ción	Temperatura de consigna del agua caliente sanitaria +5 °C
 2. Desc 3. Desc 4. Mont Con Man 	conectar la corriente del cuadro de mando. conectar la sonda de temperatura exterior. car una resistencia de 1 ohmio en lugar de la sonda exterior. sejo nual de instalación de la caldera.
mosta	to de ambiente
1. Ajust tros c - Po - Te	ar en el cuadro de mando de la caldera los siguientes paráme- del instalador: ner la regulación de la caldera en modo confort 24h/24. mperatura de consigna de la calefacción = Temperatura de

 Temperatura de consigna de la calefacción = Temperatura de consigna del agua caliente sanitaria + 5 °C

Manual de instalación de la caldera.

10.5.6 Configuración del modo de funcionamiento híbrido de un suministro hidráulico de respaldo

	i	In E
_		a

Importante

El modo de funcionamiento híbrido solo está disponible para los aparatos con apoyo hidráulico.

El funcionamiento híbrido consiste en que la bomba de calor y una caldera de gasóleo o gas alternan automáticamente en función de la rentabilidad o las emisiones de CO_2 de cada generador de calor.

Tab.61 Cálculo del umbral del coeficiente de rendimiento

Si el coeficiente de rendimiento de la bomba de calor es superior al umbral del coeficiente de rendimiento, tiene prioridad la bomba de calor. De lo contrario solo se activa el respaldo de la caldera. El coeficiente de rendimiento de la bomba de calor depende de la temperatura exterior y de la temperatura de consigna del agua de calefacción.

Parámetro HP061	Descripción
HP061 = 1	Optimización de los costes de la energía para el consumidor (ajustes de fábrica): la regulación selecciona el generador más económico en función del coeficiente de rendimiento de la bomba de calor y del coste de la energía. El cambio de la bomba de calor y la caldera se produce cuando se alcanza el valor del coeficiente umbral de rendimiento calculado según el modo de optimización de costes de energía con los parámetros de costes de energía.
	• HP062: Coste de la energía de Tarifa alta de electricidad
	• HP063: Coste de la energía de Tarifa de electricidad baja
	 HP064: Coste de la energía fósil (petróleo o gas) – precio por m³ o por litro – Se puede ajustar de 0,01 a 2,50 €/kWh
HP061 = 2	Optimización del consumo de energía primaria: La regulación selecciona el generador que menos energía primaria consume. El cambio de la bomba de calor a la caldera se produce cuando se alcanza el coeficiente umbral de valor de rendimiento HP054 según el modo de optimización del consumo de energía principal.
HP061 = 3	Optimización de las emisiones de CO ₂ : La regulación selecciona el generador que menos CO ₂ emite. El cambio de la bomba de calor a la caldera se produce cuando se alcanza el valor del coeficiente umbral de rendimiento según el modo de optimización de las emisiones de CO ₂ :
	HP065: Emisión eléctrica de CO2 en modo de calefacción
	HP066: Emisión eléctrica de CO2 en modo ACS
	HP067: Emisión de CO2 de gas o petróleo
HP061 = 0	Sin optimización: La bomba de calor siempre se inicia en primer lugar, sean cuales sean las circunstan- cias. El apoyo de caldera se inicia después, si es necesario.

Fig.113 Influencia de las temperaturas ambiente y de la bivalencia.



Fig.114





- **C** COP: Coeficiente de rendimiento
- C_S Umbral del coeficiente de rendimiento
- Temperatura exterior Т
- Parámetro HP051: Temperaturas exteriores mínimas que paran la т1 bomba de calor
- Parámetro HP000: Temperatura exterior bivalencia T_2

Configuración de fancoil o de refrigeración de suelo ra-10.5.7 diante

Esta función solo está disponible cuando se han seleccionado los tipos de circuito fancoil o suelo radiante: Parámetro CP020 establecido en 2 o 5.

Importante

i La calefacción debe estar activada para que la refrigeración funcione.

- 1. Acceder al menú Instalador, D.
- 2. Para acceder al menú Instalador, introducir el código 0012 pulsando las teclas + y -.
- Confirmar el acceso pulsando la tecla —.
- 4. Acceder a los parámetros de la PCI EHC-04 pulsando las teclas + o —.
- 5. Seleccionar el parámetro AP028 correspondiente a la refrigeración pulsando las teclas + o -.
- 6. Confirmar pulsando la tecla -
- 7. Seleccionar el valor 1 pulsando la tecla + para activar la función de refrigeración.
- 8. Confirmar pulsando la tecla -
- 9. Para volver a la pantalla principal, pulsar la tecla
- 10. Programar las horas de refrigeración deseadas en el menú Ö, circuito A o B, submenú TP.C.
- 11. Para volver a la pantalla principal, pulsar la tecla
- 12. Si es necesario, forzar la refrigeración o configurar temperaturas de refrigeración en el menú Usuario 🛉, circuitos A y B:

Parámetro	Descripción
AP015	Enfriamiento activo
AP016	Activación/desactivación de la calefacción: la desactivación de la calefacción desactiva también la refrigeración.
CP270	Consigna de temperatura de mezcla de circuito en enfriamiento
CP280	Consigna ventilador circuito en enfriamiento

Tab.62

- 13. Comprobar la configuración de los parámetros **CP690** en función del termostato o de la sonda ambiente utilizados.
- Información relacionada

Desc CNF

Descripción de las placas de circuito impreso, página 75

CNF menú, página 68

10.5.8 Secado del suelo con ayuda de la bomba de calor

El programa de secado del suelo reduce el tiempo de secado de un suelo fresco.

- Para ajustar estas temperaturas deben seguirse las recomendaciones del solador.
- La activación de esta función mediante el parámetro CP470 (estableciéndolo en un valor distinto a 0) fuerza la aparición permanente de la función de secado del suelo y desactiva todas las demás funciones de regulación.
- Cuando la función de secado del suelo está activa en un circuito, el resto de los circuitos y el circuito de agua caliente sanitaria siguen funcionando.
- La función de secado del suelo se puede usar en los circuitos A y B. Los parámetros se configuran en la tarjeta electrónica que controla el circuito conectado.
 - 1 Número de días

MW-C002768-3

1

7

- 2 Temperatura de consigna de la calefacción (°C)
- 3 Temperatura inicial de secado del suelo
- 4 Temperatura final de secado del suelo
- 5 Inicio de la función de secado del suelo
- 6 Número de días durante los cuales está activada la función de secado del suelo.
- 7 Fin de la función de secado del suelo, vuelta al funcionamiento normal.



00:00

Importante

i

Todos los días a medianoche, se vuelve a calcular la consigna de la temperatura inicial de secado del suelo y se reduce el número de días restantes con los que opera la función de secado del suelo.

- 1. Acceder al menú Instalador 2.
- Para acceder al menú Instalador, introducir el código 0012 pulsando las teclas + y -.
- 3. Confirmar el acceso pulsando la tecla -
- Seleccionar el circuito o la placa de circuito impreso que se desee pulsando la tecla + o −.

Circuito	Tarjeta electrónica
A	EHC-04
В	SCB-04

5. Configurar los siguientes parámetros:

Tab.63Parámetros de control del secado del suelo

Parámetro	Descripción
CP470	Número de días de secado del suelo
CP480	Ajuste de la temperatura inicial del programa de secado del suelo
CP490	Ajuste de la temperatura de parada del programa de secado del suelo

4

Curva de secado del suelo

00:00

6

Fig.116

10.5.9 Secado del suelo sin la unidad exterior de la bomba de calor.

El módulo interior se puede utilizar para secar el suelo utilizando el respaldo eléctrico en modo de funcionamiento forzado. No es necesario conectar la unidad exterior.

- 1. Encender la bomba de calor y activar la función de secado del suelo.
- 2. Ajustar los parámetros de secado del suelo.
- 3. Forzar el suministro eléctrico de respaldo aumentando el valor del parámetro **HP000**.

10.5.10 Suministro de energía fotovoltaica a la bomba de calor

Cuando se dispone de electricidad a un coste más económico, como, por ejemplo, la energía fotovoltaica, el circuito de calefacción y el acumulador de agua caliente sanitaria pueden sobrecalentarse. No se puede suministrar este tipo de energía para la refrigeración de suelos radiantes.

Para activar esta función, introducir los datos del parámetro AP001 y conectar un contacto seco a la entrada BL1 o del parámetro AP100 y un contacto seco de la entrada BL2.

Tab.64 Parámetros de sobrecalentamiento voluntario

559

Parámetro	Descripción
AP001 o AP100	Apoyo hidráulico: 8 (fotovoltaica solo con bomba de calor) Apoyo eléctrico: 9 (fotovoltaica con apoyo eléctrico)
HP091	Valor de ajuste de temperatura de compensación de calefacción con función fotovoltáica activada
HP092	Valor de ajuste de temperatura de compensación de ACS con función fotovoltáica activada

10.5.11 Conexión de la instalación a Smart Grid

La bomba de calor puede recibir y gestionar señales de control de la red «inteligente» de distribución de energía (**Smart Grid**). En función de las señales recibidas por los terminales de las entradas multifunción **BL1 IN** y **BL2 IN**, la bomba de calor se detiene o sobrecalienta intencionadamente el sistema de calefacción para optimizar el consumo de energía.

Entrada BL1 IN	Entrada BL2 IN	Funcionamiento
Inactivo	Inactivo	Normal: La bomba de calor y el suministro eléctri- co de respaldo funcionan con normalidad
Activo	Inactivo	Apagado: La bomba de calor y el suministro eléc- trico de respaldo están apagados
Inactivo	Activo	Económico: La bomba de calor sobrecalienta in- tencionadamente el sistema sin el suministro eléc- trico de respaldo
Activo	Activo	Supereconómico: La bomba de calor sobrecalien- ta intencionadamente el sistema con el suministro eléctrico de respaldo

Tab.65 Funcionamiento de la bomba de calor en Smart Grid

Fig.118

- Conectar las entradas de señal Smart Grid a las entradas BL1 IN y BL2 IN de la PCI EHC-04. Smart Grid Las señales proceden de contactos secos.
 Alemania: Conectar los terminales SG1 y SG2 del contador eléctrico a, respectivamente, las entradas BL1 IN y BL2 IN de la placa de circuitos de alimentación EHC-04.
- 2. Configurar los parámetros AP001 y AP100 a 10.
 - ⇒ La bomba de calor está lista para recibir y gestionar señales Smart Grid.
- 3. Configurar los parámetros AP098 y AP099 para seleccionar las direcciones de contacto de las entradas multifunción BL1 IN y BL2 IN.

Tab.66	
Parámetro	Descripción
AP098	Configuración de dirección de contacto de entrada de bloqueo 1 - 0 = entrada activa en el contacto Abierto - 1 = entrada activa en el contacto Cerrado
AP099	Configuración de dirección de contacto de entrada de bloqueo 2 - 0 = entrada activa en el contacto Abierto - 1 = entrada activa en el contacto Cerrado

4. Configurar los parámetros **HP091** y **HP092** para ajustar las desviaciones de temperatura para el sobrecalientamiento deliberado.

Tab.67

Parámetro	Descripción
HP091	Valor de ajuste de temperatura de compensación de calefacción con función fotovoltáica activada
HP092	Valor de ajuste de temperatura de compensación de ACS con función fotovoltáica activada

10.5.12 Reducción de los niveles de ruido de la unidad exterior

El modo silencioso se emplea para reducir el nivel de ruido de módulo exterior durante un determinado periodo de tiempo, especialmente de noche. Este modo da prioridad temporalmente al funcionamiento silencioso en lugar de al control de la temperatura.



| Importante

 El modo silencioso solo funciona si el kit de funcionamiento silencioso está conectado al módulo exterior.

Este paquete no es compatible con la unidad exterior AWHP 4.5 MR.

Los siguientes parámetros del menú Instalador EHC-04, ADV regulan el modo silencioso:

Tab.68

Parámetro	Descripción
HP058	Activar modo silencio: 0:desactivar modo silencio1:activar modo silencio
HP094	Hora de inicio del ruido bajo con opción activada
HP095	Hora de parada del ruido bajo con opción activada

10.5.13 Detección de una PCI adicional o de sustitución

La función de detección automática se emplea si se ha quitado, cambiado o añadido una tarjeta electrónica de regulación.

- 1. Acceder al menú Instalador.
- Para acceder al menú Instalador, introducir el código 0012 pulsando las teclas + y -.
- 3. Confirmar el acceso pulsando la tecla -
- Seleccionar la placa de circuito impreso principal EHC-04pulsando la tecla + o −.
- 5. Confirmar la selección pulsando la tecla -
- Seleccionar el parámetro de autodetección pulsando las teclas +o
 -.

10.6 Lectura de los valores medidos i

888

<mark>لل</mark>ر

_

ሎ

Los valores medidos están disponibles en el menú **Información** (i) de las diferentes tarjetas electrónicas.

La presentación de algunos parámetros varía:

- en función de ciertas configuraciones de la instalación,
- en función de las opciones, circuitos o sondas realmente conectados.

	Tab.6	9	Selecció	n del	menú
--	-------	---	----------	-------	------

Contadores	Selección
Valores medidos en el circuito A	Seleccionar el menú EHC-04
Valores medidos en el circuito B	Seleccionar el menú SCB04-B
Valores medidos conectados al funcionamiento de la bomba de ca- lor	Seleccionar el menú EHC-04

Tab.70 Valores disponibles (X) en los submenús EHC-04, SCB04-B

Parámetro	Descripción	Unidad	EHC-04	SCB04-B
AM002	Estado del modo silencioso		Х	
AM010	Velocidad actual del circulador	%	X	
AM012	Actual Estado del aparato		Х	Х
	Consejo Capítulo de secuencia de la regulación			
AM014	Actual Subestado del aparato		Х	Х
	Consejo Capítulo de secuencia de la regulación			
AM015	¿Está en funcionamiento el circulador?		Х	
AM016	Temperatura de impulsión del aparato. Temperatura de ida del aparato	°C	Х	
AM019	Presión de agua en el circuito primario.	bar	Х	



ESC

Parámetro	Descripción	Unidad	EHC-04	SCB04-B
AM027	Temperatura exterior medida	°C	Х	Х
AM040	Temperatura utilizada por los algoritmos de control del ACS	°C	Х	
AM056	Caudal de agua de la instalación	l/min	Х	
AM091	Modo estacional activo (verano/invierno)		Х	Х
	 0: Invierno 1: Protección antihielo de invierno activada 2: Banda neutra verano 3: Verano 			
AM101	Consigna interna de la temperatura de impulsión		X	
CM030	Temperatura ambiente del circuito	°C	Х	Х
CM040	Temperatura ida circuito o de ACS	°C		Х
CM060	Velocidad de la bomba del circuito	%		Х
CM120	Modo funcionamiento del circuito:		Х	Х
	 0 = Programación 1 <i>I</i> = Manual 2 = Antiheladas 3 = Temporal 			
CM130	Actividad actual del circuito:		Х	Х
	 0 = Antihielo 1 = Reducida 2 = Confort 3 = Antilegionela 			
CM190	Consigna temperatura ambiente del circuito	°C	х	Х
CM210	Actual temperatura exterior del circuito	°C	х	Х
DM001	Temperatura de la sonda inferior del depósito de ACS	°C	х	
DM006	Temperatura del depósito en el depósito para agua caliente doméstica (sensor superior)		Х	
DM009	Estado de la derogación automática del modo ACS: • 0 = Programación • 1 = Manual • 2 = Antiheladas • 3 = Temporal	°C	X	
DM029	Consigna de temperatuta de ACS	°C	х	
HM001	Temperatura de circulación de bomba de calor	°C	х	
HM002	Temperatura de retorno de bomba calor	°C	х	
HM033	Punto de ajuste de enfriamiento de bomba de calor	°C	х	
HM034	Temperatura de ida de respaldo de PCU de la bomba de calor	°C	sin uso	
HM035	Temperatura de retorno de respaldo de PCU de la bomba de calor	°C	sin uso	
HM036	Temperatura del agua caliente sanitaria de respaldo de PCU de la bomba de calor	°C	sin uso	
HM037	Valor de ajuste interno de respaldo de PCU de la bomba de calor	°C	sin uso	
HM038	Estado de respaldo de PCU de la bomba de calor		sin uso	
HM039	Estado secundario de respaldo de PCU de la bomba de calor		sin uso	

Parámetro	Descripción	Unidad	EHC-04	SCB04-B
HM040	Potencia de salida de respaldo de PCU de la bomba de calor	%	sin uso	
HM041	Código de bloqueo de respaldo de PCU de la bomba de calor		sin uso	
HM042	Código de bloqueo de respaldo de PCU de la bomba de calor		sin uso	
HM046	Valor de ajuste de salida de señal de 5 V de la bomba de calor	V	Х	
PM002	Consigna externa prioritaria de calefacción	°C	Х	
Fxx.xx	Versión de software para la placa de circuito impreso seleccionada		Х	Х
Pxx.xx	Versión de parámetro para la placa de circuito impreso seleccionada		Х	Х

Tab.71 Valores disponibles (X) en el submenú H 🖪 I

Parámetro	Descripción	EHC04	SCB04-B
F02.01	Versión de software de HMI	Х	Х
P00.01	Versión del parámetro HMI	Х	Х

10.6.1 Secuencia de la regulación

Tab.72 Lista de estados y subestados

Estado del aparato: Parámetro AM012	Subestado del aparato: Parámetro AM014
0	• 00= parada total del sistema
1= demanda de calefacción/refrigeración/ agua caliente sanitaria	 Demanda calor 00 = desactivado Se ha alcanzado la consigna. El compresor puede ponerse en marcha cuan- do sea necesario. 01= ciclo anticorto Se ha alcanzado la consigna de calefacción. No está autorizada la puesta en marcha del compresor. 02= cambio de la válvula de inversión a la posición de calefacción 03= alimentación de la bomba del sistema híbrido 04= condiciones de arranque pendientes en la bomba de calor y de los res- paldos 62= cambio de la válvula de tres vías a la posición de agua caliente sanitaria

Estado del aparato: Parámetro AM012	Subestado del aparato: Parámetro AM014
3= funcionamiento en modo de calefacción	 30= funcionamiento normal El compresor o los apoyos están en marcha. 31= punto de consigna interno limitado Si la consigna de calefacción de la bomba de calor difiere de la consigna de la instalación. 60= posfuncionamiento de la bomba Bomba de calor y desactivación del apoyo, funcionamiento de la bomba del sistema. 65= derivación del compresor Los apoyos están funcionando. 66= la temperatura es superior a la temperatura máxima de funcionamiento del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 67= la temperatura exterior es inferior a la temperatura máxima de funciona- miento del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 68= el funcionamiento híbrido solicita la desactivación del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 68= el funcionamiento híbrido solicita la desactivación del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 69= deshielo en curso El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 69= deshielo en curso El compresor está en marcha. 70= no se reúnen las condiciones para el deshielo El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 71= deshielo en curso El compresor y los apoyos están en marcha.
4= funcionamiento en modo de agua calien- te sanitaria	 30= funcionamiento normal El compresor o los apoyos están en marcha. 31= punto de consigna interno limitado Si la consigna de calefacción de la bomba de calor difiere de la consigna de la instalación. 60= posfuncionamiento de la bomba Bomba de calor y desactivación del apoyo, funcionamiento de la bomba del sistema. 65= derivación del compresor Los apoyos están funcionando. 66= la temperatura es superior a la temperatura máxima de funcionamiento del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 67= la temperatura exterior es inferior a la temperatura máxima de funciona- miento del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 68= el funcionamiento híbrido solicita la desactivación del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 68= el funcionamiento híbrido solicita la desactivación del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 69= deshielo en curso El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 70= no se reúnen las condiciones para el deshielo El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 71= deshielo en curso El compresor y los apoyos están en marcha.
6	 Postcirculación circulador 60= posfuncionamiento de la bomba Bomba de calor y desactivación del apoyo, posfuncionamiento de la bomba del sistema.
7	 Refrigeración activa 30= funcionamiento normal Está activada la refrigeración. 75= desactivación del compresor debido al detector de condensación 78= corrección del punto de consigna de temperatura Aumento de la consigna de refrigeración debido al detector de condensación. 82= temperatura inferior a la temperatura mínima de refrigeración Parada del compresor.

Estado del aparato: Parámetro AM012	Subestado del aparato: Parámetro AM014
8= parada controlada del compresor	Parada controlada
	 00= apagado: se ha alcanzado el punto de consigna de calefacción o refrigeración 01= ciclo anticorto Se ha alcanzado la consigna de calefacción. No está autorizada la puesta en marcha del compresor. 60= posfuncionamiento de la bomba Bomba de calor y desactivación del apoyo, posfuncionamiento de la bomba del sistema. 67= la temperatura exterior es inferior a la temperatura máxima de funcionamiento del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 68= el funcionamiento híbrido solicita la desactivación del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 75= desactivación del compresor debido al detector de condensación 76= desactivación del compresor debido al caudal 79= derivación de compresor y respaldo en modo calefacción/agua caliente sanitaria 80= derivación de compresor y respaldo en modo de refrigeración 82= temperatura inferior a la temperatura mínima de refrigeración Parada del compresor.
9	Bloqueado
	 30= funcionamiento normal. El compresor o los apoyos están en marcha. 31= punto de consigna interno limitado Si la consigna de calefacción de la bomba de calor difiere de la consigna de la instalación. 60= posfuncionamiento de la bomba Bomba de calor, desactivación del apoyo, funcionamiento de la bomba del sistema. 65= derivación del compresor Los apoyos están funcionando. 66= la temperatura es superior a la temperatura máxima de funcionamiento del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 67= la temperatura exterior es inferior a la temperatura máxima de funciona- miento del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 68= el funcionamiento híbrido solicita la desactivación del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 68= el funcionamiento híbrido solicita la desactivación del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 69= deshielo en curso El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 69= deshielo en curso El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 70= no se reúnen las condiciones para el deshielo El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 71= deshielo en curso. El compresor y los apoyos están en marcha.
10	Bloqueo temporal
11	Test carga mínima

Estado del aparato: Parámetro AM012	Subestado del aparato: Parámetro AM014
12	Test carga máx. CC
	 30= funcionamiento normal. El compresor o los apoyos están en marcha. 31= punto de consigna interno limitado Si la consigna de calefacción de la bomba de calor difiere de la consigna de la instalación. 60= posfuncionamiento de la bomba Bomba de calor y desactivación del apoyo, posfuncionamiento de la bomba del sistema. 65= derivación del compresor y respaldos en funcionamiento 66= la temperatura es superior a la temperatura máxima de funcionamiento del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 67= la temperatura exterior es inferior a la temperatura máxima de funciona- miento del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 68= el funcionamiento híbrido solicita la desactivación del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 68= el funcionamiento híbrido solicita la desactivación del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 68= el funcionamiento híbrido solicita la desactivación del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 69= deshielo en curso El compresor está en marcha. 70= no se dan las condiciones para el deshielo El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 71= deshielo en curso. El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando.
16	Protección antiheladas
	 30= funcionamiento normal El compresor o los apoyos están en marcha. 31= punto de consigna interno limitado Si la consigna de calefacción de la bomba de calor difiere de la consigna de la instalación. 60= posfuncionamiento de la bomba Bomba de calor y desactivación del apoyo, posfuncionamiento de la bomba del sistema. 65= derivación del compresor y respaldos en funcionamiento 66= la temperatura es superior a la temperatura máxima de funcionamiento del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 67= la temperatura exterior es inferior a la temperatura máxima de funciona- miento del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 68= el funcionamiento híbrido solicita la desactivación del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 68= el funcionamiento híbrido solicita la desactivación del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 69= deshielo en curso El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 69= deshielo en curso El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 70= no se reúnen las condiciones para el deshielo El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 71= deshielo en curso. El compresor y los apoyos están en marcha.

Estado del aparato: Parámetro AM012	Subestado del aparato: Parámetro AM014
17	Purgado activado
	 30= funcionamiento normal El compresor o los apoyos están en marcha. 31= punto de consigna interno limitado Si la consigna de calefacción de la bomba de calor difiere de la consigna de la instalación. 60= posfuncionamiento de la bomba Bomba de calor y desactivación del apoyo. 65= derivación del compresor y respaldos en funcionamiento 66= la temperatura es superior a la temperatura máxima de funcionamiento del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 67= la temperatura exterior es inferior a la temperatura máxima de funciona- miento del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 68= el funcionamiento híbrido solicita la desactivación del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 68= el funcionamiento híbrido solicita la desactivación del compresor El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 69= deshielo en curso El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 70= no se reúnen las condiciones para el deshielo El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando. 71= deshielo en curso. El compresor se ha parado. Los apoyos están funcionando.

11 Mantenimiento

11.1 Generalidades

Los trabajos de mantenimiento son importantes por las siguientes razones:

- Garantizar un funcionamiento óptimo.
- Alargar la vida del equipo.
- Tener una instalación que garantice el máximo confort al usuario durante mucho tiempo.

Atención

Solo un profesional cualificado está autorizado a efectuar intervenciones en la bomba de calor y en la instalación de calefacción.

Peligro

Antes de cualquier intervención, cortar la alimentación eléctrica de la bomba de calor y del apoyo hidráulico o eléctrico si están conectados.



Comprobar la descarga de los condensadores de la unidad exterior.

Atención

Antes de cualquier intervención en el circuito frigorífico, hay que apagar el aparato y esperar unos minutos. Ciertos equipos como el compresor y las tuberías pueden alcanzar temperaturas superiores a los 100 °C y presiones bastante altas, lo cual puede acarrear quemaduras graves.



No vaciar la instalación a menos que sea absolutamente necesario. Por ejemplo, ausencia de varios meses con riesgo de que la temperatura en el edificio descienda por debajo del punto de congelación.

11.2 Comprobación del funcionamiento del aparato

Esta función se utiliza para forzar la bomba de calor y para dar apoyo en modo de calefacción o refrigeración, con el fin de comprobar de que su funcionamiento es correcto.

1. Acced forma ⇒ XX r → XX r

- Acceder al menú Probar pulsando las dos teclas de la izquierda de forma simultánea.
 - ⇒ XX representa la temperatura de ida

Fig.120

Fig.121



- Pasar del modo de calefacción C:XX al modo de refrigeración R:XX mediante las teclas — y +.
- 3. Salir del menú Probar y volver a la pantalla principal pulsando el botón ESC.

11.3 Operaciones de comprobación y mantenimiento estándar

Es obligatorio efectuar una revisión anual con control de estanqueidad conforme a las normas vigentes.

11.3.1 Comprobación de los dispositivos de seguridad

- Comprobar que los dispositivos de seguridad funcionan correctamente, especialmente la válvula de seguridad del circuito de calefacción.
- Comprobar la estanqueidad del circuito frigorífico usando un detector de fugas.
- 3. Comprobar las conexiones eléctricas.
- 4. Comprobar el funcionamiento del cuadro de mando.
- 5. Cambiar todas las piezas y cables que se considere que están estropeados.
- 6. Comprobar todos los tornillos y tuercas (cubierta, soporte, etc.).
- 7. Cambiar las partes dañadas del aislamiento.

11.3.2 Comprobar la presión hidráulica

La presión hidráulica debe ser de al menos 0,8 bares. Presión recomendada: de 1,5 a 2 bar.

- 1. Comprobar la presión hidráulica de la instalación:
 - Si el aparato está encendido, comprobar la presión hidráulica, que aparece alternativamente en la pantalla principal del panel de control.
 - Si el aparato está apagado, comprobar la presión hidráulica del manómetro situado junto al vaso de expansión/bajo la tapa.
- Si la presión hidráulica es demasiado baja, rellene el contenido de agua.

11.3.3 Limpieza del envolvente

1. Limpiar el exterior del aparato con un paño húmedo y un detergente suave.

11.3.4 Vaciado del circuito de calefacción

- Conectar una manguera adecuada (diámetro interno: 8 mm) al grifo de vaciado del circuito de calefacción. La bolsa de accesorios suministrada con el aparato incluye una manguera.
- 2. Abrir el grifo de vaciado.
- 3. Esperar a que el circuito de calefacción termine de vaciarse.

11.4 Operaciones de mantenimiento específicas

11.4.1 Limpieza de los filtros de 500 µm

Un filtro de 500 µm debería ir montado en el conducto de retorno del módulo interior. El filtro está situado en una válvula de aislamiento.

Limpiar los filtros durante la inspección anual.

Fig.122 Limpieza del filtro de 500 µm



- 1. Cerrar la válvula del intercambiador.
- 2. Desatornillar la cubierta (llave de 24 mm).

- MW-6000360-1
- Fig.123 Retirada del anillo de retención y el filtro



- 3. Retirar el anillo de retención elástico.
- 4. Quitar el filtro.
- 5. Inspeccionar y limpiar el filtro. Remplazarlo, en caso necesario.
- 6. Volver a montar el filtro.
- 7. Apretar la conexión.
- 8. Abrir la válvula del intercambiador.

MW-L000333-1

11.4.2 Sustitución de la batería del cuadro de mando

Si se apaga la unidad interior, la batería del panel de control se encarga de mantener la hora correcta.

Si ya no se guarda la hora, hay que cambiar la batería.

Retirar el panel frontal tirando con fuerza del mismo hacia arriba.
 Bascular el soporte del panel de control hacia delante.

Mantener bien sujeto el soporte del cuadro de mando para no estirar ni desconectar las conexiones eléctricas del cuadro de man-

Fig.124 Acceso a la parte posterior del cuadro de mando



Fig.125 Extraer la batería.



- 3. Extraer la batería situada en la placa posterior del cuadro de mando empujándola hacia adelante con delicadeza.
- 4. Poner una batería nueva.

i Importante

Tipo batería:

Importante

do.

i

- CR2032, 3V
- No utilizar baterías recargables.
- No tirar las baterías usadas a la basura. Llevarlas a un lugar de recogida adecuado.
- 5. Volver a montarlo todo.

12 Diagnóstico

12.1 Rearme del termostato de seguridad



Antes de cualquier intervención, cortar la alimentación eléctrica del módulo interior y de los calentadores de inmersión del apoyo eléctrico.

Si se activa el termostato de seguridad:

- 1. Cortar la alimentación eléctrica del módulo interior y de los calentadores de inmersión del apoyo eléctrico.
- 2. Quitar el panel frontal del módulo interior.

Atención

- Determinar y solucionar la causa de la desconexión antes de rearmar el termostato de seguridad.
- 3. Usando un destornillador plano, apretar el botón de rearme 1 situado en el termostato.
- 4. Volver a colocar el panel frontal del módulo interior.
- 5. Volver a conectar la alimentación eléctrica del módulo interior y de los calentadores de inmersión del apoyo eléctrico.

Fig.126 Rearme del termostato de seguridad



12.2 Mensajes de error

Fig.127



Fig.128

		MODE
	MW	-5000060-3

Al reiniciar el cuadro de mando se puede volver encender el aparato.

Cuando se detecta un código de fallo aparece el mensaje RESET. Una vez resuelto el problema, al pulsar la tecla RESET se reinician las funciones del aparato, con lo que el fallo desaparece.

Si se producen varios fallos, se presentan de manera secuencial.

- 1. Cuando aparezca un mensaje de error, reiniciar el cuadro de mando presionando la tecla RESET durante 3 segundos.
 - ⇒ En el modo de ahorro, el aparato no pone en marcha un ciclo de calentamiento de agua caliente sanitaria después de un ciclo de calefacción central.
- 2. Para ver el estado operativo actual, pulsar la tecla -

12.2.1 Códigos de error

Un código de error es un estado temporal que se produce cuando se detecta una anomalía en la bomba de calor. El cuadro de mando intenta reiniciar automáticamente la bomba de calor hasta que se enciende.

Si se muestra uno de los siguientes códigos y la bomba de calor no se puede reiniciar automáticamente, póngase en contacto con un técnico de mantenimiento.

Tab.73Lista de códigos de error temporales

Error Código	Mensaje	Descripción
H00.17	Sonda ACS cerrada	La sonda de temperatura de agua caliente santiaria se ha cortocicuitado o mide por encima del rango
		 Compruebe el cableado entre la placa de circuito impreso de la unidad central y la sonda. Compruebe que el sensor se haya instalado correctamente. Compruebe el valor óhmico de la sonda. Cambie la sonda si es necesario.
H00.32	Sonda ext. Abierta	La sonda de temperatura exterior se ha retirado o mide una temperatura por debajo del rango
		 Compruebe el cableado entre la placa de circuito impreso de la unidad central y la sonda. Compruebe que el sensor se haya instalado correctamente. Compruebe el valor óhmico de la sonda. Cambie la sonda si es necesario.
H00.33	Sonda ext. Cerrada	La sonda de temperatura exterior se ha cortocicuitado o mide una temperatura por encima del rango
		 Compruebe el cableado entre la placa de circuito impreso de la unidad central y la sonda. Compruebe que el sensor se haya instalado correctamente. Compruebe el valor óhmico de la sonda. Cambie la sonda si es necesario.
H00.47	Sensor tcirc bomba retirado o bajo rango	El sens. tcirc de bomba de calor se ha retirado o mide una temperatura por debajo del rango
		 Compruebe el cableado entre la placa de circuito impreso de la unidad central y la sonda. Compruebe que el sensor se haya instalado correctamente. Compruebe el valor óhmico de la sonda. Cambie la sonda si es necesario.
H00.48	Tcirc bomba cerrado	El sensor de tcirc de la bomba de calor ha cortocircuitado o mide temperatura por encima del rango
		 Compruebe el cableado entre la placa de circuito impreso de la unidad central y la sonda. Compruebe que el sensor se haya instalado correctamente. Compruebe el valor óhmico de la sonda. Cambie la sonda si es necesario.
H00.51	Tret bomba abierto	El sens. t. retorno de bomba de calor se ha retirado o mide una temperatura por debajo del rango
H00.52	Tret bomba cerrado	El sensor de tret de la bomba de calor ha cortocircuitado o mide temperatura por encima del rango
		 Compruebe el cableado entre la placa de circuito impreso de la unidad central y la sonda. Compruebe que el sensor se haya instalado correctamente. Compruebe el valor óhmico de la sonda. Cambie la sonda si es necesario.
H00.57	T. ACS sup. abierto	El sensor temp. del ACS superior se ha retirado o mide una temperatura por debajo del rango
		 Compruebe el cableado entre la placa de circuito impreso de la unidad central y la sonda. Compruebe que el sensor se haya instalado correctamente. Compruebe el valor óhmico de la sonda. Cambie la sonda si es necesario.

Error Código	Mensaje	Descripción
H00.58	T. ACS sup. cerrado	El sens. superior de temperatura del ACS ha cortocircuitado o mide temperatura por encima del rango
		Compruebe el cableado entre la placa de circuito impreso de la unidad central y la sonda.
		 Compruebe que el sensor se haya instalado correctamente. Compruebe el valor óhmico de la sonda. Cambie la sonda si es necesario.
H02.00	Reinicio en curso	Reinicio en curso
H02.02	Espera núm config	Esperando número de configuración Esperando a que se introduzcan los parámetros de configuración.
		Configurar CN1 / CN2 en función de la potencia de la unidad exterior instalada (me- nú CNF).
		Sustitución de la placa de circuito impreso de la unidad central: bomba de calor no configurada
H02.03	Error configuración	Error de configuración Los parámetros de configuración introducidos son incorrectos.
		Configurar CN1 / CN2 en función de la potencia de la unidad exterior instalada (me- nú CNF).
H02.04	Error de parámetro	Error de parámetro
		Restablezca los ajustes de fábrica.Si el error persiste: cambiar la placa de circuito impreso de la unidad central.
H02.05	DivergenciaCSU/CU	La CSU no coincide con el tipo de CU
		Cambio de software (el parámetro de número o versión del software no concuerda con la memoria).
H02.07	Error presión agua	Error de presión de agua activo
		Comprobar la presión hidráulica del circuito de calefacción.
		 Comprobar el cableado entre la placa de circuito impreso de la unidad central y la sonda de presión. Comprobar la conexión de la sonda de presión.
H02.09	Bloqueo parcial	Bloqueo parcial del dispositivo reconocido Entrada BL abierta de la regleta de terminales de la PCI de la unidad central
		 Comprobar el contacto de la entrada BL. Comprobar el cableado. Comprobar los parámetros AP001 y AP100
H02.10	Bloqueo total	Bloqueo total del dispositivo reconocido Entrada BL abierta de la regleta de terminales de la PCI de la unidad central
		 Comprobar el contacto de la entrada BL Comprobar el cableado. Comprobar los parámetros AP001 y AP100

Error Código	Mensaje	Descripción	
H02.23	Error circ. sistem.	Error de sistema de circulación de agua activo Problema con el caudal No hay circulación:	
		 Comprobar el funcionamiento de la bomba de circulación. Comprobar que las válvulas y los grifos termostáticos están abiertos. Comprobar el cableado. Comprobar la alimentación de la bomba: cambiar la bomba si no funciona. 	
		Demasiado aire: para un funcionamiento óptimo, purgar completamente el módulo in- terior y la instalación. Cableado incorrecto: comprobar las conexiones eléctricas. Caudalímetro:	
		 Comprobar las conexiones eléctricas y la dirección del caudalímetro (flecha hacia la derecha). Cambiar el caudalímetro si es necesario 	
H02.25	ACI error	Titan Active System en cortocircuito o en circuito abierto	
		Comprobar el cable de conexión.Comprobar que el ánodo no esté cortocircuitado o roto.	
H02.36	Pérdida DisposFunc	Dispositivo funcional se ha desconectado No hay comunicación entre la placa de circuito impreso de la unidad central y la placa de circuito impreso adicional	
		 Comprobar la conexión del cable de alimentación entre las placas de circuito impreso. Comprobar la conexión del cable de BUS entre las placas de circuito impreso. Ejecutar la detección automática. 	
H02.37	Pérdida DispNoCritic	Dispositivo no crítico se ha desconectado No hay comunicación entre la placa de circuito impreso de la unidad central y la placa de circuito impreso adicional	
		 Comprobar la conexión del cable de alimentación entre las placas de circuito impreso. Comprobar la conexión del cable de BUS y las placas de circuito impreso. Ejecutar la detección automática. 	
H02.60	Función no admitida	La zona no admite la función seleccionada	
H06.01	Fallo unidad bomba	Hubo un fallo en la unidad de la bomba de calor Módulo exterior de la bomba de calor averiado	
		 Comprobar el cableado entre la placa de circuito impreso de la unidad central y el bus de comunicación del módulo exterior. Comprobar la conexión del cable de comunicación entre la placa de circuito impreso de la unidad central y la placa de circuito impreso de la interfaz. Comprobar la conexión del cable de alimentación entre la placa de circuito impreso de la unidad central y la placa de circuito impreso de la interfaz. Comprobar la conexión del cable de alimentación entre la placa de circuito impreso de la unidad central y la placa de circuito impreso de la interfaz. Comprobar la conexión del cable de alimentación del módulo exterior. 	

12.2.2 Códigos de avería

Si el error persiste tras varios intentos automáticos de puesta en marcha, la bomba de calor pasa al modo de error.

La bomba de calor solo reanudará el funcionamiento normal cuando el instalador haya eliminado las causas del fallo.

A consecuencia de:

- un reinicio manual,
- un reinicio mediante mensaje de mantenimiento.

Tab.74	Lista	de	códigos	de	fallo
--------	-------	----	---------	----	-------

Fallo Código	Mensaje	Descripción
E00.00	Sonda ida Abierta	La sonda de temperatura de ida se ha retirado o mide una temperatura por debajo del rango
E00.01	Sonda temp. Ida cortocirc.o sobre rango	La sonda de temperatura de ida se ha cortocircuitado o mide temperatura por encima del rango
E02.13	Entrada bloqueo	Entrada de bloqueo de la unidad de control desde fuera del dispositivo Entrada BL abierta.
		 Comprobar el cableado. Comprobar el componente conectado al contacto BL. Comprobar el componente conectado al contacto AP001 y al contacto AP100.
E02.24	Cierre de sistema de circulación activo	 Cierre de sistema de circulación de agua activo No hay circulación: Comprobar el funcionamiento de la bomba de circulación. Comprobar que las válvulas y los grifos termostáticos están abiertos. Comprobar el cableado. Comprobar la alimentación de la bomba: cambiarla si no funciona. Exceso de aire Para un funcionamiento óptimo, purgar completamente el módulo interior y la instalación. Comprobar que los purgadores de aire automáticos están bien abiertos (comprobar también el hidrobloque). Para un funcionamiento óptimo, purgar completamente el módulo interior y la instalación. Cableado incorrecto: comprobar las conexiones eléctricas. Caudalímetro: Comprobar las conexiones eléctricas y
		 Comprobal las conexiones electricas y la dirección del caudalímetro (flecha hacia la derecha). Cambiar el caudalímetro si es necesa- rio.

12.2.3 Códigos de alarma

Un código de alarma es un estado temporal de la bomba de calor que se produce cuando se detecta una anomalía. Si algún código de alarma persiste tras varios intentos automáticos de arranque, el sistema pasa al modo de avería.

Tab.75 Lista de códigos de alarma

Código de error	Mensaje	Descripción
A02.06	Aviso presión agua	Aviso de presión de agua activo

Fig.129

Fig.130

Fig.131

Código de error	Mensaje	Descripción
A02.18	Error DiccionarObjet	Error en el diccionario de objeto
A02.22	Aviso circ. sistem.	Aviso de sistema de circulación de agua activo
A02.55	NúmSerFaltaONoVálido	Falta número de serie del dispositivo o el número no es válido

12.3 Acceso a la memoria de errores A

Fa

888

1000

MW-2000369-1

Los códigos de error y de avería se muestran en la misma lista de la memoria.

- 1. Acceder a los menús pulsando simultáneamente las dos teclas de la derecha.
- 2. Seleccionar el menú de fallos
 pulsando la tecla
- 3. Seleccionar la placa de circuito impreso (PCI) pulsando la tecla + o -. Aparece el icono a. Confirmar la placa de circuito impreso pulsando la tecla -: aparece el nombre de la placa.

Importante

i El parámetro Er:xxx parpadea. 000 se corresponde con el número de errores almacenados.

- 4. Acceder a la información del error pulsando la tecla -
- 5. Navegar por los errores pulsando las teclas + o -. Cuando se abre este menú, aparece brevemente la fila del error en la memoria. Aparece el nombre de la placa de circuito impreso. Volver a la lista de errores pulsando la tecla

Importante

i

Los errores se almacenan comenzando por el más reciente hasta el más antiguo.

- 6. Para volver a la pantalla **Er:xxx**, pulsar la tecla ESC. Pulsar la tecla +: el parámetro CLR parpadea tras los errores. 000 se corresponde con la placa de circuito impreso seleccionada.
 - ⇒ Limpiar la memoria de errores pulsando la tecla ←
- 7. Salir del menú de fallos mediante la tecla

Información relacionada

Códigos de error, página 111 Códigos de alarma, página 115 Códigos de avería, página 114



13 Desactivación y eliminación

13.1 Procedimiento de puesta fuera de servicio

Para poner fuera de servicio la bomba de calor de forma temporal o permanente:

- 1. Apagar la bomba de calor.
- 2. Corte de la alimentación eléctrica de la bomba de calor: módulo exterior y módulo interior.
- Corte de la alimentación eléctrica del apoyo eléctrico si existe apoyo eléctrico.
- Corte de la alimentación eléctrica de la caldera si existe apoyo hidráulico.
- 5. Vaciar la instalación de calefacción central.

13.2 Eliminación y reciclaje

Fig.133 Reciclaje



Advertencia

La desinstalación y eliminación de la bomba de calor debe realizarla un profesional cualificado conforme a los reglamentos locales y nacionales vigentes.

- 1. Apagar la bomba de calor.
- 2. Desconectar la alimentación de la bomba de calor.
- Recuperar el fluido frigorífico conforme a la reglamentación vigentes.



Importante

Procurar que no haya un escape de fluido frigorífico a la atmósfera.

- 4. Desconectar las conexiones frigoríficas.
- 5. Cerrar el suministro de agua.
- 6. Vaciar la instalación.
- 7. Desmontar todas las conexiones hidráulicas.
- 8. Desmontar la bomba de calor.
- 9. Desechar o reciclar la bomba de calor conforme a la reglamentación local y nacional vigente.

13 Desactivación y eliminación

© Derechos de autor

Toda la información técnica y tecnológica que contienen estas instrucciones, junto con las descripciones técnicas y esquemas proporcionados son de nuestra propiedad y no pueden reproducirse sin nuestro permiso previo y por escrito. Contenido sujeto a modificaciones.



www.marque-nf.com



BAXI Tel. +34 902 89 80 00 www.baxi.es informacion@baxi.es

7685621 - v04 - 07032018





BDR THERMEA GROUP